
Canon

DIGITAL VIDEO CAMERA

撮レビアフ

FV20

安全上の ご注意など 6ページ~



自動で撮る / テレビで見る 15ページ~

効果的に使う 58ページ~

取り扱い上の ご注意など 176ページ~



使用説明書



このたびはキヤノンFV20をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの「使用説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。

保証書別添付 保証書は必ず「購入店・購入日」等の記入を確かめて、購入店より お受け取りください。

もくじ

本書のマークについて 注意 : 操作するうえで、守っていた 本体とリモコンのどちらで操作できるかをイ ラストで示しています。ほとんどの操作はリ だきたいことです。 モコンでもできますが、電源スイッチがカメ : 基本操作に加えて、知ってお ラモードのときは本体が、再生(VTR)モ ードのときはリモコンが、操作の基本になり いていただきたいことです。 ます。 : 上手に使うために知っている ・本体で操作できます。 と便利です。):()内の数字は参照ページ :リモコンで操作できます。 :表示の点滅を示しています。 はじめに 付属品をお確かめください......4 主な特長......12 必ずお読みください......5 本書のガイドマップです......14 安全 トのご注意......6 **基本編**(自動で撮る/テレビで見る)= さあ、撮影してみましょう......15 テープ撮影中の液晶画面の表示について..37 各部の名称17 よりよいビデオ撮影のために38 世界時計のエリアを選ぶ.......39 準備 日付/時刻を設定する......43 家庭用コンセントで使う......21 大きくしたり、小さくしたりして撮る バッテリーパックで使う......22 (ズーム)......47 テープに撮影した内容を確認する 別売の充電器CR-560を使う......26 (録画チェック)/ バッテリーパックの上手な使いかた.......28 つなぎ撮り (録画サーチ)......50 バッテリーパックの取り扱いについて.....29 カセットの入れかた/出しかた......30 再生する ボタン型リチウム電池を入れる......32 再生する 51 カメラの準備33 音量を調整する......54 リモコン34 テレビで見る56 撮影する 撮影する......35 応用編(効果的に使う)-静止画をテープに撮る(フォト撮影).......59 撮影する セルフタイマーで撮る......61 液晶画面を相手に見せながら撮る

(対面撮影)......58

撮影場面や目的に合わせて撮る	撮影したテープに音声を追加する	
(プログラムAE)63	(アフレコ)	128
手動でピントを合わせる68	音声を切り換える	
自動露出の調整をする(AEシフト)71	パソコンに接続する	
ご購入時の設定を変える (メニュー)72	/\/\/ = 7 C \(\delta \delta \delta	102
メニューの使いかた85	メモリーカードを使う	
ボタンライトを使う88	メモリーカードについてのガイドマッ:	7 1 3 3
場面の切り換えと特殊効果	メモリーカードを入れる / 出す	
場面の切り換えと符が効果 (デジタルエフェクト)89	記録時の画質を選ぶ	
マルチ画面を使う95	記録時の回員を送が ファイル番号をリセットする	
手ぶれ補正を解除する	静止画をメモリーカードに記録する	
(手ぶれ補正機能)98		
風音低減機能 (ウィンドカット)99	カード記録中の液晶画面の表示についる	
録画モードを選ぶ100	静止画を見る	141
速い動きを撮る (シャッタースピード).101	静止画を消えないようにする	1 1 1
色合いを調整する (ホワイトバランス).104	(プロテクト)	
	静止画を消す(消去)	
別売のビデオライトVL-3を使う109	メモリーカ・ドの静止画とカメラで撮	影
別売のマイクDM-50を使う110	している画像を合成してテープに 記録する (カードミックス)	1 1 0
工业士 2		
再生する	カードクロマキー	
見たい場面にすばやく戻る	カードルミキー	
(ゼロセットメモリー)111	カメラクロマキー	149
テープに記録した静止画を探す	テープの静止画をメモリーカードに	
(フォトサーチ)113	コピーする	153
撮影した日の変わり目を探す	メモリーカードの静止画をテープに	
(日付サーチ)114	コピーする	155
再生時に日時、カメラデータを表示する 2.1.5	プリントしたい静止画を指定する	450
(データコード)115	(プリントマーク)	156
2台のキヤノンビデオカメラを操作する	メモリーカードを初期化	450
(リモコンモード)118	(フォーマット)する	
炉焦オス	その他	
編集する	サンプル画像	160
ほかのビデオデッキへ録画する119	70/4	
ほかのビデオやテレビの画像を録画する	その他	
(アナログ入力)122	電源スイッチを切り換えても	
DV端子付きビデオから録画する124	憶えている項目	
撮影したテープの映像と音声を入れ換える	液晶画面 / ビューファインダーの表示	
(AVインサート)126	キヤノンビデオシステム	174
ス の件 (デオ会かば)		
その他(ご注意など)――		
 取り扱い上のご注意176	海外で使うとき	18/
以り扱い上のこ注意176	/母がくほうこさ 保証書とアフターサービス	
日常のお手入れ/保管上のご注意178	床証書とアフターリーとス 主な仕様(型式:FV20)	
ビューファインダーのお手入れ179	索引	
, hurzart 180	3. 7 - 安日	1 X X

付属品をお確かめください


本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。

リモコン(ワイヤレスコントローラー) リモコン用単3乾電池2本(🕮 34)


WL-D77 (🕮 34)



ステレオビデオケーブル STV-250N $(\square 56)$



Sビデオケーブル S-150 (□ 56)



レンズキャップ / レンズキャップ用ひも $(\square 33)$





ボタン型リチウム電池 CR2025 (🕮 32)



メモリーカード (マルチメディアカード) MMC-8M (🕮 134) (サンプル画像入り)



メモリーカード用ケース(🕮 159)



別売アクセサリーキット AK-530

本機をお使いになるためには、別売のアクセサリーキットAK-530が必要です。

バッテリーパック BP-512 (🕮 22)



ショルダーストラップ SS-700 (D 33)



ACパワーアダプター (コンパクトパワーアダプター) CA-560

 $(\square 21)$



ACパワーアダプター用 電源コード

必ずお読みください

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録 画・録音されていることを確認してくだ さい。

記録内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラやテープ、メモリーカードなどの不具合により記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

本書内の写真について

機能や液晶画面 / ファインダー内の映像を説明するのに、スチルカメラによる写真を使っています。実際に見えるものとは異なります。

長時間録画モードについて

長時間録画モードは、SP(標準)モードの1.5倍(LP) 2倍(国 SP) 3倍(国 LP)の録画ができる機能です。長時間録画モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合があります。大切な撮影にはSPモードをお使いください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報処理装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機をパソコンと接続するときは、別売のDVケーブルCV-150F/CV-250Fをお使いください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 絵表示について

この使用説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや 他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をし ています。

その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 **敬生** 能性が想定される内容です。必ずお守りください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 **注意** される内容および物的損害のみの発生が想定される内容です。 必ずお守りください。

警告

煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに、 電源プラグをコンセントから抜くか、バッテリーパックを外してくだ さい。



そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

煙が出なくなるのを確認してから、ご購入いただいた販売店またはキ ヤノンサービスセンターに修理を依頼してください。



お客様による修理は危険ですからおやめください。

本機器を落としたり、外装を破損した場合は、電源プラグをコンセン トから抜くか、バッテリーパックを外してください。



ご購入いただいた販売店またはキヤノンサービスセンターに修理を依 頼してください。



そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。

本機器内部に水または異物が入った場合は、すぐに、電源プラグをコ ンセントから抜くか、バッテリーパックを外してください。



そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。ご購入いただ いた販売店またはキヤノンサービスセンターにご連絡ください。 特にお子様のいるご家庭では、ご注意ください。



本機器の外装を外さないでください。

内部に高電圧の部分がありますので、感電の原因となります。内部の 点検・調整・修理は、ご購入いただいた販売店またはキヤノンサービ スセンターにご依頼ください。



⚠ 警告

本機器を分解、改造しないでください。 発熱、火災、感電、けがの原因となります。




リチウムイオン電池から液漏れした時、皮膚や衣服につけたり、目に 入れたり、火気に近づけたりしないでください。 皮膚の障害、失明、発火の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れないでください。 感電の原因となります。



本機器内部に水などを入れたり、濡らしたりしないようにご注意くだ さい。





本機を海外旅行者用の電子式変圧器や航空機、船舶、DC / ACコン バータなどの電源に接続しないでください。また、240Vを超える電 源に接続しないでください。




火災、感電、けがの原因となります。

バッテリーパックを、金属製のネックレス、キーホルダー、ヘアピン などと一緒に、携帯や保管をしないでください。



⊕と○の端子がショートされ、高熱や液漏れにより、やけど、けがの 原因となります。






バッテリーパック、乾電池、ボタン型リチウム電池などを分解や加熱 をしたり、火や水の中へ投げ込まないでください。

電池の破裂により、やけど、けがの原因となります。



ボタン型リチウム電池をお子様の手の届かないところへ置いてくださ 610





⚠ 警告

自動車などの運転中に、運転者は本機器を操作しないでください。 交通事故の原因となります。



撮影しているときは、周囲の状況にご注意ください。 けがや交通事故の原因となります。



海外で使用する場合は、その国の電圧、コンセントの形状をお調べく ださい。



火災、感電の原因となります。

海外で、変換プラグアダプターをご使用の場合、電源プラグの刃を、 根元まで入れてください。



根元まで入れない場合、感電の原因となります。

お子様が使用のときには、保護者が正しい使用方法を充分に教えてください。また、使用中にもご注意ください。 感電、けがの原因となります。



乳幼児の手の届かないところで、使用、保管してください。 感電、けがの原因となります。



リチウムイオン電池の充電は、指定されたACパワーアダプターなどの充電器を使用してください。



それ以外のものを使用すると、電池の液漏れ、発熱、破裂により火災、やけど、けがの原因となります。

電源コードに重いものを載せたり、また電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。 電源コードが傷ついたり(芯線の露出、断線等)して、火災、感電の原因となります。



リチウムイオン電池は、指定された機器にご使用ください。 それ以外のものに使用すると、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因とな ります。



本機器や付属の接続コードの接点部に金属類を差し込まないでください。



火災、けがの原因となります。

⚠ 警告

リチウムイオン電池を充電器や機器に接続するときに、プラス、マイナスの向きを確認してください。



電池の液漏れ、発熱、破裂により火災、やけど、けがの原因となりま す。

本機器をぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。



落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

リチウムイオン電池を電源コンセントや自動車のシガーライター ソケットなどに直接接続しないでください。



電池の液漏れ、発熱、破裂により火災、やけど、けがの原因となります。


ビデオカセットの挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなど を差し込まないでください。



そのまま使用した場合、火災、感電の原因となります。

注意

強い衝撃や振動を与えたり、投げつけないでください。





本機器や電源コードを、ストーブなどの熱器具に近づけないでください。



外装が変形したり、コードの被覆が溶けて、火災、感電の原因となる ことがあります。

直射日光下や発熱体のそばなど、60 以上になる高温の場所で使用や 放置しないでください。



電池の液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけど、けがの原因となることがあります。高温の場所に放置しないでください。



充電するときは、0 ~40 の温度範囲で使用してください。 低温または高温では、電池の液漏れ、発熱、破裂により、火災、やけ ど、けがの原因となることがあります。

注意

飛行機内で使用する場合は、乗務員の指示に従ってください。 機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れがあり ます。



指定されたACパワーアダプターやカーバッテリーアダプターを使用 してください。

DCプラグの形状が同じでも、電圧や極性が異なる場合があるので、 それ以外のものを使用すると、発熱、変形して、火災、感電の原因と なることがあります。



濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。 感電の原因となることがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。



電源コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

自動車からの電源でご使用の場合は、指定のカーバッテリーアダプ ターを使用してください。



それ以外のものを使用すると、火災、感電の原因となることがあります。

テーブルクロス、じゅうたん、布団、クッションなどをかけたまま使 用しないでください。



内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。

テレビは前面が重いので、アンテナコードやAVコードなどを接続するとき、転倒防止の処置をとってください。



テレビが転倒し、けがの原因となることがあります。

AVケーブルを床の上に、はわせないでください。 足を引掛けて転倒して、けがの原因となることがあります。



バッテリー、ショルダーストラップ、グリップベルトなどを確実に取り付けてください。



緩んで脱落すると、けがの原因となることがあります。

<u></u> 注意

ショルダーストラップを首または肩などにかけているときは、木や杭などに引っ掛からないようにご注意ください。 転倒して、けがの原因となることがあります。



湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。 火災、感電の原因となることがあります。



使用しないときは、安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。





ACパワーアダプターは、目の届く安全な場所で使用してください。



お子様がビデオカセットの挿入口から、手を入れないようにご注意く ださい。




けがの原因となることがあります。

指定された電池を使用してください。

それ以外のものを使用すると、電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚す原因となることがあります。



ACパワーアダプター、バッテリーパック、ビデオカメラなどを使用中に、温度の高くなる部分に長時間触れないでください。





いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

主な特長

メモリーカード

 $(\Box 134)$

小型・軽量なMultiMediaCard と静止画を大容量記録できるSDメモリーカードに対応。1つのカードスロットで、2種類のメモリーカードを使用できます。

静止画を記録するだけでなく、 記録してある静止画とカメラ で撮影している画像を合成し たりできます。また、パソコ ンに静止画を取り込むことも 容易です。

プログレッシブ フォト機能

(🕮 137)

動きのある被写体も、画像の ブレがほとんどない鮮やかな 静止画として、メモリーカー ドに記録できます。

フォト(静止画)

撮影(□ 59、137) フォトボタンを押すだけで、 カメラのように簡単に静止画 をテープやメモリーカードに 撮影できます。



DV端子(IEEE1394^{準拠)}

(III 120, 124)


専用ケーブル1本をDV端子に接続するだけ。複雑なケーブルの接続が不要です。このDV端子を搭載するデジタルビデオ機器などと接続することで、画質・中声劣化のないダビング編集や画像の取り込みができます。また、DV端子つきのパソコンでは、画像を取り込めます。



液晶画面/スピーカー

 $(\Box 36, 54)$

2.5型の液晶画面を採用し、 ハイ/ローアングル撮影、対 面撮影も可能。また、スピー カーを内蔵していますので、 液晶画面で再生中も音声を確 認できます(本体内蔵のス ピーカーはモノラルです)



10**倍光学** ズームレンズ

(200倍デジタルズーム*)

 $(\square 47)$

遠くの被写体も大きく撮影。運動会などで活躍します。

* カード記録時は40倍まで



長時間録画機能

(🕮 100)

SP(標準)モードの1.5倍、 2倍、3倍の長時間録画ができます。80分テープでは、最長 4時間の撮影が可能です。


アドバンスト *→≶*** アクセサリーシュー

(□109、110) 別売のビデオライトVL-3やマイクロホンDM-50を簡単に取り付けて使用できます。電源はビデオカメラ本体から供給します。

アナログ入力機能

 $(\square 122)$

ビデオデッキや8ミリビデオカ メラに接続して、以前にVHS や8ミリテープなどに記録した 画像をDVテープに記録できま す。



アフレコ/AV インサート

(126, 128)

撮影済みのテープに音声や映 像をあとから追加したり、あ らたに入れ換えることができ ます。



ボタンライト

(238)

電源を入れたときなどに、側面 のボタンがオシャレに光ります。 青、水色、緑から好きな色を選 べます。



デジタルエフェ

クト (撮影時/再生時)

(W89) オートフェード/ワイプ ▮▮/

ワイプ 〓 / モザイクフェード* / アート/シロクロ/セピア/ モザイク

* 再生時のみ



マルチ画面

 $(\square 95)$

画面を4/9/16に分割します。 ゴルフのスイングなどを1つの画 面に並べて表示できます。再生 時にも使用できます。





プログラムAE

 $(\square 63)$

撮影条件に合わせて効果的に撮 影できます。

手ぶれ補正機能


 $(\square 98)$

手ぶれの少ない、安定した画 面で撮影できます。

データコード

 $(\Box 115)$

撮影時の日付/時刻、シャッ タースピード、絞り値(F値)を 表示することができます。



世界時計機能

 $(\square 39)$

3 電源方式

撮影する場所に合わせて電源が選べます。バッテリーパックは、いつでも充電できるリチウムイ オンタイプです。

家庭用コンセント

 $(\square 21)$

ACパワーアダプター

CA-560



カーバッテリー

 $(\square 26)$

チャージアダプター / カーバッテリーケーブル

キットCR-560





バッテリーパック

 $(\square 22)$

BP-512、BP-511、

BP-522、BP-535









本書のガイドマップです

下記の順番で説明しています。

準備 バッテリーパックの充電や、日付の設定などをします

□ 21 ~ □ 34

撮影(テープ) テープに撮影する基本操作です

□35 ~ □ 50

再生 液晶画面やテレビで撮影したテープを見ます

□51 ~ **□**57

応用撮影 (テープ)テープに撮影する応用操作です

□ 58 ~ □ 110

ご購入時の設定を変える

メニューで本機の設定を変えます

□72 ~ **□**87

カードを使う

静止画を記録したり、再生したり、カメラで撮影している映像と 合成したりする操作です

□133 ~ □160

さあ、撮影してみましょう

用意するもの

ビデオカメラ



ACパワーアダプター (アクセサリーキットAK-530)




Mini DVカセット (別売)



()の数字は参照ページです。

1 電源を取り付ける(□21)



2 カセットを入れる(四30)







補足

はじめてお使いになる場合、「エリア/日時を設定してください」の表示がでます。(世界時計のエリアを選ぶ ◯ 39、日付/時刻を設定する ◯ 43)

ヒント

屋外などで撮影するときは充電したバッテリーパック(充電池)を使います。(◯ 22)





4 撮影できたか確認してみましょう(四50)



注意

カセット入れが自動的に動いている間は、無理に押したり、動きを妨げたり、グリップ カバーを閉じたりしないでください。故障の原因となります。

カセットを入れた直後は、テープカウンターが完全に止まってから、撮影を始めてください。

液晶画面やビューファインダーをつかんで本機を持ち上げないでください。


補足

電源を入れたり、撮影が始まるときなどに音が出ます。これはお知らせブザーです。 (및 75)

各部の名称

()内の数字は参照ページです。


本体



●マルチダイヤル



- ・メニューの項目の選択と設定
- · プログラムAEの選択と設定
- ・ デジタルエフェクトの選択と設定
- ・手動フォーカスとAEシフトの調整
- ・内蔵スピーカー、ヘッドホンの音量調整



カード・

カード : メモリーカードを使用する

テープ : テープを使用する

電源スイッチ

カメラ : テープに動画や静止画を録画したり、メモリーカードに静止画を記録する

切 :電源を切る


再生(VTR):テープを再生したり、メモリーカードの静止画を見る

動作モードについて

動作モード	電源スイッチ	テープ / カード切り換えスイッチ
カメラモード	カメラ	テープ
再生 (VTR)モード	再生(VTR)	テープ
カードカメラモード	カメラ	カード
カード再生モード	再生(VTR)	カード

*動作モードにより、使用できない機能があります。本書では、下記のように表示しています。

カメラモード:使用できます。 (カメラモード):使用できません。



●マークについて

●は、LANC [Local Application Control Bus System (ローカル・アプリケーション・コントロール・バス・システム)]リモート端子のマークです。LANCリモート端子とは、ビデオ機器を接続し、テープ走行などをコントロールできるようにした端子です。


♥マークが表示されている機器と接続してください。

「LANC」ロゴおよび「LANC」マークは、商標です。

LANCリモート端子で接続した周辺機器の操作ボタンの中には、動作しないもの、本機の動作と異なるものがあります。

●マークが表示されていない機器と接続した場合の動作については保証致しかねます。


リモコン WL-D77 (□ 34)



家庭用コンセントで使う


ACパワーアダプターCA-560を家庭用コンセントに接続して使います。 (入力電圧はAC100~240Vまでの全世界対応)

ACパワーアダプターの付けかた



- 電源スイッチを「切」にする
- ② 端子カバーを開け、DC IN端子にAC パワーアダプターを差し込む
- 3 ACパワーアダプターに電源コードを 差し込む
- 4 電源プラグをコンセントに差し込む

ACパワーアダプターのはずしかた



- 電源スイッチを「切」にする
- ② ACパワーアダプターを本機から 抜く
- 3 電源プラグをコンセントから抜く
- ◆電源コードをACパワーアダプターから抜く

注意

ACパワーアダプターを抜き差しするときは、必ずビデオカメラの電源を切ってください。


テレビの近くでACパワーアダプターを使用するとテレビ放送の画面にノイズが出ることがあります。ACパワーアダプターをテレビやアンテナケーブルから離してください。DC IN端子には、指定された製品以外を絶対に接続しないでください。また、ACパワーアダプターを指定された製品以外に接続しないでください。

バッテリーパックで使う

バッテリーパックは充電してから使います。バッテリーパックの充電は、ACパワーアダプター CA-560を使って行います。また、別売のチャージアダプター / カーバッテリーケーブルキット CR-560 (□ 26)を使って充電することもできます。


バッテリーパックを使うときは、ショート防止用端子カバーを取りはずします。(□29)

バッテリーパックを充電する



バッテリーパックを取り付ける


- 電源スイッチを「切」にする
- ② ビューファインダーを上げる
- ③ ▼を下にして、バッテリーパックの 先端を本機のガイドラインに合わせ 押し付けながらずらして入れる



充電する

- 4 端子カバーを開け、DC IN端子にAC パワーアダプターを差し込む
- **⑤** ACパワーアダプターに電源コードを 差し込む
- 電源プラグをコンセントに差し込む
 - CHARGE (充電) ランプが点滅し、充電が 始まります。

充電が終わったら



** * - * CHARGE (充電) ランプが点灯したら

- 動本機からACパワーアダプターを抜く
- 2 電源プラグをコンセントから抜く
- 3 電源コードをACパワーアダプターから抜く



バッテリーパックに異常があるときは、早い連続した点滅(0.5秒間隔で1回)になります。

電源スイッチが「切」以外で、CHARGEランプが点滅/点灯しているときは、バッテリーパックの充電が行われています。




ランプの点滅 / 点灯が充電した目安の量(残量)を示します。

0~75% : 約1秒間隔で1回ずつ点滅 75%以上 : 約1秒間隔で2回ずつ点滅

100% : 点灯


バッテリーパックを使うときは、ショート防止用端子カバーを取りはずします。(□29)

バッテリーパックの付けかた



- **●** ビューファインダーを上げる
- ② ▼を下にして、バッテリーパックの 先端を本機のガイドラインに合わせ 押し付けながらずらして入れる

バッテリーパックのはずしかた



- ビューファインダーを上げる
- ② BATT RELEASEボタンを押しながら、バッテリーパックをずらして取りはずす



バッテリーパックの充電時間とフル充電したバッテリーパックの連続使用時間は次のとおりです。

バッテリーパック	充電時間	撮影時間		再生時間
		ビューファインダー使用時	液晶画面使用時	液晶画面使用時
BP-512	約70分	約150分	約120分	約135分
BP-511 (別売)	約70分	約150分	約120分	約135分
BP-522(別売)	約120分	約310分	約255分	約285分
BP-535 (別売)	約170分	約495分	約405分	約460分

低温下で使用したときには、使用時間は短くなります。

バッテリーパックは予定撮影時間の2~3倍分をご用意ください。

ビデオカメラの消費電流は、ズームなどの操作によって変化します。そのためバッテリーパックの実際の使用時間は、表記の時間より短くなります。また、温度の低い場所で撮影する場合も、使用時間が短くなります。撮影時には、予定撮影時間の2~3倍のバッテリーパックを用意していただくことをおすすめします。撮影中はもちろん、撮影一時停止中でもバッテリーパックは消耗します。電源スイッチでこまめに電源を切ることが使用を長くさせるコツです。

AC **パワーアダプター (コンパクトパワーアダプター)** CA-560



主な仕様

電源	AC 100V-240V、50/60Hz
出力電力/消費電力	公称DC9.5V、2.7A
	60VA(100V)~75VA(240V)
使用温度	0 ~ + 40
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	約57×28×104mm
本体質量	約180g

バッテリーパック BP-512



主な仕様

使用電池	リチウムイオン
使用温度	0 ~ + 40
公称電圧	DC7.4V
容量	1100mAh
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	約38×21×55mm
質 量	約70g

仕様および外観は予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

別売の充電器CR-560を使う

チャージアダプター/カーバッテリーケーブルキットCR-560は、ACパワーアダプターと組み合わせると、バッテリーパックの充電や本機の操作など、3種類の操作ができます。

チャージアダプター / カーバッテリーケーブルキットの使用説明書もあわせてご覧ください。 チャージアダプター / カーバッテリーケーブルキットには、次の製品が含まれています。

チャージアダプター

カーバッテリーケーブル


DCケ - ブル







(1)自動車から電源をとり、バッテリーパックを充電する




バッテリーパックを2個取り付けて、連続して充電できます。

バッテリーパックBP-522/BP-535(別売)を取り付けると、急速充電になります。(約15分間充電すると、ビューファインダーで約1時間撮影できます。)


チャージアダプターにバッテリーパックを1個取り付けたときの充電時間は以下のとおりです。

バッテリーパック	充電時間
BP-512	約80分
BP-511 (別売)	約80分
BP-522(別売)	約100分
BP-535 (別売)	約150分

②自動車から電源をとり、本機を操作する



③家庭用コンセントから電源をとって、バッテリーパックを充電する



バッテリーパックを2個取り付けて、連続して充電できます。

バッテリーパックBP-522 / BP-535 (別売) を取り付けると、急速充電になります。(約15 分間充電すると、ビューファインダーで約1時間撮影できます。)

家庭用コンセントから電源をとったときのバッテリーパックの充電時間は、自動車から電源を とった場合と同じです。

バッテリーパックの上手な使いかた

このバッテリーパックは、リチウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に使い 切ったり、放電する必要はありません。いつでも充電できます。


必ず

充電してから、

お使いください

バッテリーパックは、出荷時に少し充電 してありますので、ビデオカメラなどの 動作確認ができます。


長時間使用する場合や、動作確認ができない場合には、バッテリーを充電してから、お使いください。



端子はいつも きれいに

しておいてください

バッテリーパック、充電器、ビデオカメラの④、 ○などの端子は常にきれいにしておいてください。汚れていると接触不良の原因となります。 充電や使用する前にティッシュペーパーなどで乾拭きしてください。



充電は使用直前に

充電しておいたバッテリーパックも内部の化学変化によって、少しずつ自然に放電してしまいます。使用する当日または前日に充電することをおすすめします。


フル充電(CHARGEランプが点灯している状態)で保管するとバッテリーパックの寿命を縮めたり、性能の低下の原因となることがあります。

長い間ビデオカメラを使用しないときは、バッテリーパックを使い切ってから取りはずして保管することをおすすめします。



こまめに_{電源を}切って 使う

撮影中はもちろん、撮影一時停止中で もバッテリーパックは消耗します。電 源スイッチでこまめに電源を切ること が、使用時間を長くさせるコツです。




バッテリーパックは0 ~40 の範囲で使用できますが、性能を十分に発揮させるためには10 ~30 で使用することをおすすめします。スキー場などでは、バッテリーパックの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなります。

バッテリーパックの取り扱いについて

次のことを守ってください

キーホルダーなどの金属で⊕と⊝の端子をショートさせると(図A) バッテリーパックの破損の原因となることがあります。持ち運びや保存の際は、必ず付属のショート防止用端子カバーを取り付けてください(図B)



使用しないときは

取りはずして

ください

ビデオカメラにバッテリーパックを取り付けたままにしておくと、電源が切れていても 少しずつバッテリーを消耗します。長い間ビデオカメラを使用しないときは、必ずバッ テリーパックを取りはずして、湿度の低い、室温30 以下の場所で保管してください。




カセットの入れかた/出しかた


ビデオカセットは™□√マークの付いたものをお使いください。

バッテリーパックなどの電源を取り付けていると、電源スイッチが「切」でも、カセットの出し入れはできます。操作が終わると自動的に電源が切れます。

電源を入れたとき、カセットが入っていないと「」が液晶画面 / ビューファインダーで点滅します。



- 開く/カセット取り出しスイッチを 押しながら、グリップカバーを止ま るまで開く
 - カセット入れが自動的に開きます。
- 2 カセットを入れる / 出す
 - カセットの透明な窓を外側に向け、誤消去 防止つまみを手前にして入れます。
 - カセットを出すときは、カセット入れからまっすぐに引き抜きます。
- PUSHマークを押して、カセット入れを閉める
 - カセット入れが自動的に収納されます。



カセット入れが完全に収納されてから、グリップカバーを閉める

注意

カセットを出し入れするときは


カセット入れが自動的に動いている間は、無理に押したり、動きを妨げたり、グリップ カバーを閉じたりしないでください。故障の原因となります。

指をはさまないようにご注意ください。

ビデオカセットについて

取り扱い上のご注意

カセットとヘッドを保護するためにカセットを本体に入れたまま放置しないでください。




カセットの裏面には、テープの種類など を検出する各種の穴があります。セロハ ンテープなどで穴をふさがないでくださ い。



テープをつなぎ合わせたカセットや規格 外のカセットは、故障の原因となります ので、使用しないでください。



カセットを落としたり、ぶつけたりして 過度な衝撃を与えないでください。内部 のテープがたるみ故障の原因となります。



カセットを長期間保管するときは、時々巻き直してください。


カセットメモリー機能付きのカセットの場合、カセットの 金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着すると、カセットメモリーの機能が正しく動作しない ことがあります。カセットを十数回出し入れしたら、綿棒で金メッキ端子をきれいにしてく ださい。

間違って消さないために

大切な映像を録画したカセットを誤って消去しないようにするには、カセットの背にある誤消 去防止つまみを左に切り換えSAVEにしてください。

誤消去防止つまみを右に戻せば、再び録画できます。

カメラモードの時に、録画できない状態 のカセットを本体に入れると、液晶画 面 / ビューファインダーに「カセットの 誤消去防止ツマミを確認してください」 が4秒間点灯し、その後図が点滅します。




SAVE (録画できない)


REC (録画できる)

ボタン型リチウム電池を入れる

世界時計のエリア(39)や日付、時刻(343)などを記憶するには、ボタン型リチウム電池が必要です。お使いになる前に付属のボタン型リチウム電池を入れてください。電池を交換するときは、ボタン型リチウム電池CR2025をお求めください。ACパワーアダプターなどの電源を取り付けておいてください。



- ●電池カバーを取りはずす
 - ●電池カバーはバッテリー取り付け部にあります。
- 2 電池を入れる
 - ●電池の+側を上にして、スライドさせて電 池入れに入れます。



3 電池カバーを取り付ける



ボタン型リチウム電池の交換時期

ボタン型リチウム電池は約1年使用できます。電池が入っていなかったり、電池の容量が低下すると、「➡」の表示が点滅し、電池の交換時期を知らせます。

ボタン型リチウム電池について 取り扱い上のご注意

プラス(+)とマイナス(-)を確認して、正しく入れてください。

接触不良を防ぐため、電池を乾いた布で拭いてから入れてください。


金属のピンセットなどでつかまないでください。ショートします。

分解や加熱をしたり、水の中に入れたりしないでください。破裂する恐れがあります。また、捨てるときは、燃えないゴミとして、適宜処理してください。(地域によって異なります。)

カメラの準備

ビューファインダーの調整

視度調整




電源を入れ、ビューファインダーを止まるところまでまっすぐ引き出します。ファインダー内の表示がはっきり見えるように、視度調整レバーを動かして調整します。

ビューファインダーを収納するときは、まっす ぐ押し込んでください。

ビューファインダーを使用するときは、必ず液 晶画面をカチッと音がするまでしっかりと閉じ てください。

レンズキャップについて



付属のひもを、レンズキャップの穴に通し、本体のグリップベルトに取り付けます。

レンズキャップを取り付け / 取りはずしするときは、キャップのボタンを押します。


撮影中はレンズキャップをグリップベルトに引っ 掛けておくと便利です。

グリップベルトの調整



右手で本体を持ちながら、親指でスタート/ストップボタン、人差し指でズームレバーが操作できるように、手の位置を決め、ベルトの長さを調整します。

ストラップの付けかた





注意


直射日光がビューファインダー内に入ると、レンズが光を集めるために、ファインダーの回りが溶けてしまうことがあります。 ビューファインダーを押し込んで直射日光が入らないようにしてください。

リモコン

リモコンを使うと、離れたところから本体を操作できます。

リモコンの操作のしかた

リモコン受光部に向けて、リモコンのボタンを押します。






リモコン受光部

リモコンは2本の単3(R6)乾電池で動作します。本機には2種類のリモコンコードがあります。 リモコンで操作できないときは、必ず本体のリモコンコードを確認してください(□118)。 リモコンコード設定ボタン以外のボタンを押しても動作しなくなったり、本体に近づかないと動作しなくなったときは、電池を交換してください。

電池の入れかた



- つまみを押しながら電池カバーを開ける
- 2 +、 を表示に合わせて正しく入れる
 - ■電池は2本とも新しいものと交換してください。
- 3 電池カバーを閉める

補足

直射日光の下や蛍光灯に近いとき、またリモコンが本体に近すぎるときには、正常に動作しにくい場合があります。

屋外などリモコンの受光部に強い光が当たるような場所では、受光範囲が狭くなることがあります(逆光撮影時など)。

撮影する



液晶画面またはビューファインダーで画像を見ながら撮影できます。屋外など周囲が明るい場所 での撮影で液晶画面が見にくいときは、ビューファインダーを見ながら撮影してください。


撮影する前に


必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されていることを確認してください。大切な撮影の前には市販の乾式のクリーニングカセットを使って、ビデオヘッドをきれいにしてください。

液晶画面を見ながら撮影する

準備

バッテリーパックなどの電源を取り付ける カセットを入れる





- **●** レンズキャップをはずす
- ② 電源スイッチを「カメラ」にする
 - ●緑のボタンを押しながら、「カメラ」に合わせます。
 - 電源ランプが赤く点灯します。
 - フォト (テープに記録: □ 59)(カードに 記録: □ 137)の撮影については、参照ページをご覧ください。
- 3 テープ / カード切り換えスイッチを「テープ」にする
- 4 液晶画面を開く
 - OPENボタンを押して開き、見やすい角度 に調整します。
- 6 撮影する
 - スタート / ストップボタンを押します。



撮影をちょっと止めるとき(一時停止)





- - 撮影を再開するときは、もう1回押します。

撮影が終わったら

- 電源スイッチを「切」にする
- 2 液晶画面を垂直にしてから閉じる
 - ●液晶画面の右上部を押し、カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。

ビデオカメラをしまうときは

- カセットを取り出す
- 2 バッテリーパックを取りはずす



③ レンズキャップをつける

注意


ビデオカメラを窓際に置いたり屋外で使用するときには、液晶画面やビューファインダー、レンズを太陽に向けたままにしないでください。故障の原因となります。

補足

長時間使用しないときは、電源スイッチを必ず「切」にしてください。 撮影一時停止中は、テープとヘッドの保護のために、約5分で電源が切れます。撮影を 続けるときは、電源スイッチを一度「切」にしてから、電源を入れ直してください。 明るい光や反射する光を撮影すると縦の帯状の線が出ることがあります。

屋外で撮影する際、日差しの加減で液晶画面が見えにくいことがあります。

本機に高容量バッテリーパックBP-522/BP-535(別売)を取り付けて、ビューファインダーを見ながら撮影するときは、ファインダーを引き出し、見やすい角度に調整してください。



液晶画面は

- 90°まで開きます。
- 2 180°まで回転します。
- **3** 90°まで回転します。

液晶画面の角度を変えるときは、必ず90°開いてから行ってください。

液晶画面について

液晶画面は、非常に精密度の高い技術で作られています。99.99%以上の有効画素がありますが、黒い点があらわれたり、赤や青、緑の点が常時点灯することがあります。 これは、故障ではありません。なお、これらの点は、テープには記録されません。

ヒント


カセットを取り出さなければ、電源を切っても、次の場面をきれいにつないで撮影できます。 撮影モードを変えて撮影するときは?(□ 63) 長時間録画モードで撮影するときは?(□ 100)

テープ撮影中の液晶画面の表示について

お知らせタイマー

撮影を始めてから約10秒間、撮影時間を表示します。

1つの場面の撮影時間が短いと、落ち着きのない画面になりがちです。お知らせタイマーを見ながら、撮影すると便利です。



「⇨□」の点滅

バッテリーパックが消耗すると「€□」が点滅します。充電したバッテリーパックと交換してください。

消耗したバッテリーパックを装着すると、「←□」が出ずに、電源が入らなかったり、切れたりすることがあります。

バッテリーパックの残量表示

バッテリーパックの残量の目安を表示します。

残量と表示内容はビデオカメラ、バッテ リーパックの状態により必ずしも一致し ません。

タイムコード(撮影時間表示)

撮影時間を「時:分:秒」で表示します。 再生時には、撮影したときの時間を 「時:分:秒:フレーム」で表示します。

「時:分:秒:フレーム」で表示します。 本機は30フレーム/秒でカウントするタイム コードと、フレーム周期が29.97/秒の NTSC映像信号の間に生じるズレを自動的に 補正し、より高精度な編集ができるドロップ フレーム方式を採用しています。

テープの残量表示と「 □ END 」の 点灯

テープの残量表示は、テープの種類によっては、正しく表示されないことがあります。

「」の点滅

次の場合に∞のが点滅します。

- 1. カセットが入っていないとき。
- 2. カメラモードで、録画できない状態のカセットがはいっているとき。

「去 」の点滅

ボタン型リチウム電池が入っていなかった り、電池の容量が低下すると、「⇔」が点滅 します。新しいボタン型リチウム電池と交換 してください。


交換用のボタン型リチウム電池は、 CR2025タイプをお使いください。

よりよいビデオ撮影のために

ビデオカメラ本体の持ちかた

ビデオカメラを持つときは、マイクやレン ズに指がかからないようにしてください。

一番安定した構え方の方法 右手でグリップを持ち、右脇をしめる。 左手は軽くカメラの底にそえて安定させる。



ハイアングルで撮る

ローアングルで撮る





ライティング

戸外でのビデオ撮影では、太陽を背に撮影することをおすすめします。



安定した撮影をするためには

状況に合わせて構え方を変えましょう。 液晶画面は角度が変えられますので、姿勢に 合わせて調整します。

壁に寄りかかる

テーブルなどを利用 して本体を置く





ひじをたてて地面 に伏せる

片膝立ちになる





三脚を使う



三脚を使うときには

直射日光がビューファインダー内に入ると、レンズが光を集めるためにファインダーの回りが溶けてしまいます。 ビューファインダーを押し込んで直射日光が入らないようにしてください。

らないようにしてくた 三脚は、必可してででいます。 がありまずではいます。 5.5mm未満のものをご使用くだったができます。 5.5mm以上のネジ長のものをご使用になると、があります。



38

世界時計のエリアを選ぶ





はじめてお使いになる場合や、ボタン型リチウム電池を交換した場合には、画面に「エリア/日 時を設定してください」が表示されます。日付/時刻を設定する前に世界時計のエリアを設定し てください。

世界時計のエリアについて:

本機の世界時計機能では、主要都市を含む 世界24ケ所の標準時間を表示できます。都 市名(エリア)を選ぶと、日付などを設定 し直すことなく、旅行先の現地の時刻を記 録できます。

また、旅行先が夏時間(summer timeま メニューボタン デイライト セイビング タイム たはdaylight saving time) のときは、世 マルチダイヤル 界時計表示を夏時間に変更できます。

撮影を行う前に、変更してください。



ここでは、テープ/カード切り換えスイッチが「テープ」で、はじめてお使いになるときの画 面表示で説明しています。

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード(カード再生モード

電源スイッチを「カメラ」にする



- 緑のボタンを押しながら、電源スイッ チを「カメラ」に合わせます。
- 電源ランプが赤く点灯します。

「テープ」にする



▶ テープ/カード切り換えスイッチを 「テープ」にします。

Q「カメラメニュー」を出す





メニューボタンを押します。

//「システム設定」を選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を「システム設定」に合わせます。





② マルチダイヤルを押すと、「システム 設定」サブメニューが出ます。

【「エリア / サマータイム」を選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を「エリア/サマータイム」に合わせます。





- ② マルチダイヤルを押すと、「エリア / サマータイム」だけの表示になります。
- はじめてお使いになる場合は「トウキョウ」が最初に表示されます。

▲「システム設定」サブメニューに戻る





- マルチダイヤルを押します。
- 「日付/時刻を設定する」操作5に進みます。(□ 44)

旅行先のエリアを選ぶ

あらかじめ日時を設定しておくと、海外へ旅行したときに「エリア」の設定を旅行先に変えるだけで、日時は現地時間に変わります。

40ページの操作5のあと

1 エリアを選ぶ





- マルチダイヤルを回します。
- 回すたびに都市名が変わり、その都市 の日付 / 時刻になります。

7 メニューを消す





メニューボタンを押します。


夏時間を設定するときは



都市名の右に翼マークの付くものを選んでください。

世界時計のエリアを選ぶ一つづき

世界時計の都市と代表国



日付/時刻を設定する





はじめてお使いになる場合や、ボタン型リチウム電池を交換した場合には、世界時計のエリアを 選んでから、日付/時刻を設定します。

はじめて日時を設定するときは、世界 時計のエリア(2039)を設定したあ と、操作5からはじめてください。 各月の日数やうるう年は自動的に判別 します。



ここでは、テープ/カード切り換えスイッチが「テープ」で、はじめてお使いになるときの画 面表示で説明しています。

再生(VTR)モード) (カードカメラモード) (カード再生モード

電源スイッチを「カメラ」にする



- 緑のボタンを押しながら、雷源スイッ チを「カメラ」に合わせます。
- 電源ランプが赤く点灯します。

「テープ」にする



● テープ / カード切り換えスイッチを 「テープ」にします。

カメラメニュー」を出す





メニューボタンを押します。

//「システム設定」を選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を「システム設定」に合わせます。





② マルチダイヤルを押すと、「システム 設定」サブメニューが出ます。

【「日時設定」を選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を「日時設定」に合わせます。





② マルチダイヤルを押すと、「日時設定」 だけの表示になります。


▲ 日付と時刻を設定する








- 例: 2001年5月5日午前9時20分に設定する。
- 1 マルチダイヤルを押して、項目を選びます。選んだ項目が点滅します。
- 押すたびに、年 月 日 時 分と項目が変わります。
- ② マルチダイヤルを回して、数字を選びます。



①と②の操作をくり返して設定します。

日付・時刻は次のように変わります (マルチダイヤルを上に回した場合)



- 下に回した場合には、矢印と逆方向に 変わります。
- ③ 時報に合わせて、メニューボタンを押します。内蔵時計が動き始めます。
- 日付/時刻を設定すると、電源を入れるたびに約4秒間エリア(トウキョウ以外に設定したとき)と日付/時刻が大きく表示されます。

日付や時刻の一部を変更する

- (1)6の操作で、マルチダイヤルを押して、変更したい項目を選びます。
- (2) マルチダイヤルを回して、数字を変更します。
- ③ メニューボタンを押して、メニューを閉じます。

撮影時に日時を表示する

撮影時の日時は、通常画面に表示されませんが、テープやメモリーカードには記録されます。本機では撮影中に現在の日時を画面の左下に表示することができます。表示される日時は、撮影している画面中には録画されません。(再生時に撮影したときの日時を表示したいとき 🗘 115)

カメラモード 再生(VTR)モード 「表示設定」サフレます。(ロ 85

「表示設定」サプメニューから「日時表示」を選び、「入」に します。(□ 85)

カードカメラモード カード再生モード

補足

AM 9:20 2001.5.5

「日時表示」が「入」のときには、日時設定後にメニューを終了したときや電源を入れても画面に大きくエリアと日時を表示しません。

大きくしたり、小さくしたりして撮る(ズ-ム)






本機は、10倍の光学ズームに加え、200倍までのデジタルズームを装備しています(40倍、 200倍までの選択が可能)。ズームを使うと、ビデオカメラの位置を変えずに、被写体を大きく したり、小さくしたりして撮影できます。

ズームレバーを少し動かすと低速ズームに、さらに動かすと高速ズームになります。

(ズームスピードは多段階になっています。)

リモコンではズームスピードは一定です。

ご購入時には、デジタルズームは「40×」に設定されています。



ズームインするとき




(本体) ズームレバーを引く



(リモコン) ズームボタンを押す

- ・ 被写体が大きくなり、ズームインになります。
- Tはtelephoto(望遠)の頭文字で、画面の一部を大きく拡大できます。



ズームアウトするとき



(本体) ズームレバーを押す



(リモコン) ズームボタンを押す

- 被写体が小さくなり、ズームアウトになります。
- Wはwide(広角)の頭文字で、広い範囲が撮影できます。

デジタルズームについて

光学ズームの10倍を越えると、自動的にデジタルズームになります。デジタル領域では、画像を デジタル処理するため画質が低下し、通常より画面が粗くなります。

カメラモード

再生(VTR)モード J

カードカメラモード (カード再生モード



デジタルズームの設定を変える

「カメラ設定」サブメニューから「デジタルズーム」を選び、 「切」または「200×」にします。(Q 85)

カードカメラモードのとき、デジタルズームは40倍まで になります。

液晶画面 / ビューファインダーの表示

光学ズームのとき(デジタルズーム「切」)



ズームレバーを操作するとズームのおよその位置を表示し ます。離すと約4秒後に消えます。

デジタルズーム「40×」のとき

デジタルズームになると、ズーム表示が長くなります。デ ジタルズーム領域は、40倍までは水色、40倍から200倍 までは青色で表示されます。



デジタルズーム「200×」のとき






マルチ画面(🕮 95)を設定しているとき、デジタルズームは使用できません。 撮影中ズームを使いすぎると、落ち着きのない画面になります。効果的にお使いくださ

ズームをしながら撮影するときは、広角~望遠までの全域で、被写体から1m以上離れ てください。



ズームを使ったときに、どこまで近づいて撮影できるの? ズームの位置によって、被写体にどこまで近づけるかが変わります。

ビデオカメラが近づける距離の変化(光学ズームのとき)



近くのものにピントが合わないときには、ズームレバーをW側に動かして広角にします。

テープに撮影した内容を確認する(録画チェック)/つなぎ撮り(録画サーチ)





録画チェック☞

最後に撮影した場面(約3秒間)を再生して、液晶画面/ビューファインダーで確認できます。

カメラモード

再牛(VTR)モー


カードカメラモード

カード再牛モード

撮影一時停止中



- 母録画チェックボタンをポンと押します。
- 撮影した最後の場面(3秒間分)が②、③の順 番で再生され、撮影一時停止に戻ります。



録画サーチ

撮影した場面を正方向、逆方向に再生して撮り直しや続けて撮影したい場面を探せます。

再生(VTR)モー

カードカメラモード

撮影一時停止中

正方向の再生をする




録画サーチボタン+を押し続けます。

逆方向の再生をする



- 録画サーチボタン を押し続けます。
- 離すと、その場面で撮影一時停止になります。



補足

逆方向の再生中は画面が多少乱れます。

再生する




撮影したテープを液晶画面で見ます。ビューファインダーでも見ることができます。 再生するときには、内蔵のスピーカーで音声を聞くことができ、音量も調整できます(□ 54)。 内蔵スピーカーでは音声はモノラルになります。(市販のヘッドホンを使用すると、ステレオで音声を確認できます。□ 55)

再生画面がおかしいときは


ビデオヘッドが汚れている場合があります。市販の乾式のヘッドクリーニングカセットを使ってビデオヘッドをきれいにしてください。

準備

バッテリーパックなどの電源を取り付ける。 カセットを入れる。



- 電源スイッチを「再生 (VTR)」にする
 - ●緑のボタンを押しながら、「再生(VTR)」 に合わせます。
 - 電源ランプが緑色に点灯します。
- ② テープ / カード切り換えスイッチを 「テープ」にする






● OPENボタンを押して開き、見やすい角度 に調整します。

●液晶画面を外側に向けて本体に収納することができます。



180°回転させて 閉じる




●巻き戻しボタンを押します。

5 再生する

再生ボタンを押します。

6 再生を終える

● 停止ボタンを押します。







再生画面は液晶画面を閉じると、ビューファインダーで見ることができます。 再生時に撮影したときの日付/時刻を表示する場合は、115ページをご覧ください。

特殊再生

特殊再生時には、音声は聞こえません。



早送り再生:押している間だけ約9.5倍の早送り再生になります。





早送りボタンを押し続ける。離すと、ふつうの再生に 戻る。

早送り中



早送りボタンを押し続ける。離すと、早送りに戻る。

巻戻し再生:押している間だけ約9.5倍の巻き戻し再生になります。

再生中



巻き戻しボタンを押し続ける。離すと、ふつうの再生 に戻る。

巻き戻し中



巻き戻しボタンを押し続ける。離すと、巻き戻しに戻 る。

静止画再生

再生中



一時停止ボタンを押す。もう一度押すと、ふつうの再生 に戻る。



逆方向再生

再生中



- / **■■** ボタンを押す。再生ボタンを押すと、正方向(ふつうの)再生に戻る。

正方向コマ送り

静止画再生中



+/**III**▶ ボタンを押す。 押すたびに1コマずつ送られる。

押し続けると、連続コマ送りになる。

正方向スロー再生

再生中



スローボタンを押す。

通常の約1/5のスロー再生になる。 再生ボタンを押すと、ふつうの再生に戻る。

スロー再生が30秒以上続くとふつうの再生に戻る。

正方向2倍速再生

再生中



x 2ボタンを押す。

再生ボタンを押すと、ふつうの再生に戻る。

逆方向コマ送り

静止画再生中



-/◀▮▮ ボタンを押す。

押すたびに1コマずつ逆方向に送られる。 押し続けると、連続コマ送りになる。

逆方向スロー再生

再生中



-/◀▮▮ボタンを押し、スローボタンを押す。

通常の約1/5の逆方向スロー再生になる。 再生ボタンを押すと、正方向(ふつうの)再生に戻る。

スロー再生が30秒以上続くと逆方向再生に戻る。

逆方向2倍速再生

再生中



ー/◀**■**■ ボタンを押し、×2ボタンを押す。 再生ボタンを押すと、正方向(ふつうの)再生に戻る。

補足


一部の特殊再生では、画面が多少乱れることがあります。

静止画再生が約5分以上続くと、自動的に停止状態になります。再生するときはもう一度再生ボタンを押します。逆方向再生中に一時停止ボタンを押したとき(逆方向静止画再生)は、約2分以上続くと停止状態になります。

音量を調整する



撮影したテープを液晶画面 / ビューファインダーで見るときに、同時に内蔵スピーカーで音声も 聞くことができます。





カメラモード (再生(VTR)モード (カードカメラモード (カード再生モード

電源スイッチを「再生(VTR)」 にする



- 緑のボタンを押しながら、「再生 (VTR)」に合わせます。
- 電源ランプが緑色に点灯します。

音量を調整する






- マルチダイヤルを回して、調整します。
- 音量表示が出ます。調整を終えると、 約4秒後に表示は消えます。

音声の消しかた



- マルチダイヤルを下に回し続けます。音量表示が消え、「切」 が出ます。
- スピーカーから、音声は出ません。
- 再び音声を聞くときは、マルチダイヤルを上に回します。

ヘッドホンで音声を聞く



ヘッドホン端子は、AV(映像/音声)端子と共通です。(AV端子を使用するとき □ 56) ヘッドホンは、画面に「ヘッドホン」の表示が出ているときに使用できます。「ヘッドホン」が出 ていない場合は、AV端子の設定になっているので、設定を変更します。

ご購入時の設定は「AV」です。

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



「VTR設定」サブメニューの「AV / ヘッドホン」から「ヘッドホ ン」を選びます。(□ 85)

「ヘッドホン」の表示が出ます。

注意

画面に「ヘッドホン」の表示が出ていないときは、ヘッドホンを接続しないでください。 表示が出ていないときに、ヘッドホンを接続すると、雑音が出ます。

大きな音で再生すると、歪んで聞こえることがあります。その場合は、音を小さくして ください。

ヘッドホンは、カメラモード、または再生(VTR)モードのときに使用できます。音 量の調整のしかたは、内蔵スピーカーと同じです。

調整した音量は、電源を切っても記憶しています(スピーカーとヘッドホンの音量は 別々に記憶します)。

ヘッドホンの音量は再生(VTR)モードだけでなく、カメラモードでも調整できます。 再生(VTR)モード、カメラモードは同じ音量になります。

テレビで見る

本機にACパワーアダプターを接続して、家庭用のコンセントで使うことをおすすめします。 接続は、各機器の電源を切って行ってください。

AV端子は、ヘッドホン端子と共通です(□ 55)。AV端子を使うときに、画面に「ヘッドホン」の表示が出ている場合は、設定を変更します。

ご購入時の設定は「AV」です。




「VTR設定」サブメニューの「AV / ヘッドホン」から「AV」を選びます。(□ 85)

S(S1)-映像/音声入力端子付きのテレビにつないで見る ステレオ

S-ビデオケーブル S-150、ステレオビデオケーブル STV-250Nを使います。

接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。



S(S1)-映像/音声入力端子付きの ビデオを通して接続する場合


映像/音声入力端子付きのテレビにつないで見る

ステレオ

ステレオビデオケーブル STV-250Nを使います。

接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

S-映像プラグは使用しません。



ヒント

S1-映像入力端子付きのテレビの場合

本機のワイドテレビ用「16:9」機能(🎞 73)で撮影した画像をテレビで見るときに、本機をS1-映像入力端子付きのテレビにつないで再生すると、自動的にワイドテレビ用の画像に切り換わります。

ビデオ方式 IDシステム (ID-1) 方式対応のテレビの場合

本機のワイドテレビ用「16:9」機能(🌣 73)で撮影した画像をテレビで見るときに、Sまたは映像入力端子につないで再生すると、自動的にワイドテレビ用の画像に切り換わります。


液晶画面を相手に見せながら撮る(対面撮影) 🛅 🌌





液晶画面を相手に見せながら、ビューファインダーを使って撮影できます。セルフタイマー (□ 61)などでビデオカメラを固定して大勢で撮影したりするときにも便利です。

撮影一時停止中



- 液晶画面を回転させる
- 2 撮影する
 - スタート / ストップボタンを押します。

液晶画面に映る映像を選ぶ

液晶画面を回転させると、画面に映る映像は左右逆になります。ご購入時の設定を変えて、記録 される映像と同じ状態で映すことができます。

ミラー: 液晶画面に映る画像が左右逆になり、鏡を見ているような映像になります。

ノーマル: 記録される映像と同じ状態で液晶画面に映ります。液晶画面に映る文字などを読

むことができます。

ご購入時の設定は「ミラー」です。

カメラモード


再生(VTR)モード) (カードカメラモード) (カード再生モード)



「表示設定」サブメニューから「対面撮影」を選び、「ノーマル」 にします。(□ 85)

「ミラー」のときに液晶画面に出る表示

ビューファインダーでは、すべての表示が出ます。



静止画をテープに撮る (フォト撮影) 🗔 🎑




静止画をメモリーカードに記録する場合は137ページをご覧ください。

フォト撮影では写真を撮るように静止画を撮影できます。旅行先の案内板や地図などの静止画を、 場面の初めに使うと効果的です。また、撮影の最初に静止画を入れておくと、録画を始めた部分 をフォトサーチ機能で簡単に探し出せます(□113)。

本機では撮影一時停止からフォト撮影する方法と、動画を撮影中に撮影を中断せずにフォト撮影 する方法の2種類があります。

静止画1枚のテープへの記録時間は約6.5秒*です。 撮影中の音声はそのまま記録されます。



撮影一時停止からフォト撮影する

リモコンのフォトボタンを押したときは、すぐにフォト撮影が始まります。

カメラモード

再生(VTR)モード)

カードカメラモード

(カード再牛モード

撮影一時停止中 フォトボタンを浅く押す





- が白色に点滅した後、ピント調整が 終わると緑色の点灯に変わります。
- 露出がロックされます。

2 フォトボタンを深く押す





* 2倍 / 3倍録画モード時は約8秒。

- のが消えます。
- 液晶画面 / ビューファインダーの映像 も静止画になります。
- フォト撮影が始まると、撮影している 時間(秒)が画面に表示され、約6.5秒 後*に自動的に撮影一時停止になりま す。

静止画をテープに撮る(フォト撮影)ーつづき

補足

フォト撮影時のピントと●表示について

オートフォーカスのとき:

ピントが合うと●は白色の点滅から、緑色の点灯に変わります。

オートフォーカスの苦手な被写体など (□ 68) を撮影していて、白色の点滅のまま 変わらないときがあります。このようなときはフォトボタンを浅く押したまま、フォー カスボタンを押してからマルチダイヤルを回してピントを合わせてください(●は緑色 の点灯に変わりますし

マニュアルフォーカスのとき:

最初から緑色の点灯になります。マルチダイヤルでピントを合わせてください。

動画を撮影中にフォト撮影する

カメラモード 【 再生(VTR)モード 】

カードカメラモード

カード再生モード

撮影中

フォトボタンを深く押す





- 液晶画面 / ビューファインダーの映像 も静止画になります。
- フォト撮影が始まると、撮影している 時間(秒)が画面に表示され、約6.5 秒後*に自動的に撮影一時停止になり ます。

注意

フォト撮影は

約6.5秒後*に自動的に撮影一時停止になります。フォト撮影をしている約6.5秒間*に 電源スイッチを「切」にしても、撮影が終わるまで電源は切れません。


液晶画面/ビューファインダーで被写体が確認できる明るさで撮影してください。

* 2倍/3倍録画モード時は約8秒。

セルフタイマーで撮る



動画、静止画のどちらでも使用できます。対面撮影などのときに便利です。



本体のスタート / ストップボタン、フォトボタンでは約10秒後、リモコンでは約2秒後に録画を開始します。

動画を撮影するとき

カメラモード

再生(VTR)モード)

カードカメラモード)

(カード再生モード

撮影一時停止中 セルフタイマーボタンを押す



セルフタイマー

「セルフタイマー」の表示が出ます。 対面撮影時の表示(□ 58)。

9 撮影する



- スタート/ストップボタンを押します。
- 撮影開始までの時間が表示されます (10~1秒)。

静止画を撮影するとき

カメラモード

【 再生(VTR)モード 】

カードカメラモード)(カード再生モード

撮影一時停止中 セルフタイマーボタンを押す



セルフタイマー

「セルフタイマー」の表示が出ます。 対面撮影時の表示(□58)。

フォトボタンを深く押す



- 撮影開始までの時間が表示されます (10~1秒)。
- 本体で操作したときは、撮影開始2秒 前に●が白色で点滅し、緑色の点灯に 変わります。

リモコンの場合は、すぐに点灯します。 録画開始から約6.5秒後*に自動的に 撮影一時停止になります。

* 2倍/3倍録画モード時は約8秒。



セルフタイマーの動作を開始する前に解除するときは、セルフタイマーボタンを押して ください。

撮影開始までの時間が表示されている間にセルフタイマーを解除するときは、セルフタ イマーボタンまたはスタート/ストップボタン、フォトボタンを押してください。 メニューで「おしらせブザー」が「入」のときは、撮影開始までブザーが鳴ります。

撮影場面や目的に合わせて撮る(プログラムAE)



撮影モードの選択

撮影モードは、7種類あります。撮影シーンに合わせて、撮影モードを選んでください。 撮影モードによって、使用できる機能が異なります。

撮影モード 切り換え スイッチの位置		P P					
撮影モード	□(全自動) モード	オートモード	スポーツ モード	ポートレート モード	スポットライト モード	サーフ&ス <i>ノー</i> モード	ローライト モード
シャッタースピード					オート		
ピント合わせ	オート						
ホワイトバランス							
AEシフト	×				:	Κ	
手ぶれ補正(入/切)	λ						
デジタルエフェクト	×						
16:9	×						

- オート=自動調整になります。
 - = 操作できます。
- x = 操作できません。

□ (全自動)モード

すべてをカメラまかせ。

ズームとスタート / ストップボタンを押すだ けで簡単に撮影できるモードです。



オートモード

すべてをカメラまかせで撮影できるモードで すが、細かく設定できます。



撮影場面や目的に合わせて撮る(プログラムAE)ーつづき

スポーツモード

ゴルフやテニスなどのスポーツをしている人の撮影に適しています。本機の特殊再生機能で、速い動きもクリアに再生できます。フォーム分析などにも便利です。



こんな時に使います

- ・晴天下でテニスやゴルフなどのスポーツをしている人の撮影
- 走っている自動車や列車などの中から外 を撮影するとき
- ジェットコースターなどの動きの速い乗り物の撮影などの場合



スポーツモードでは、シャッタースピードが高速に設定されます。 晴天の屋外や照明の十分な屋内など、明るい場所での撮影にご使用 ください。

スポーツモードは、静止画再生やスロー再生などの特殊再生を目的としたモードです。このため、通常のスピードで再生すると、被写体の動きがぎこちなくなります。

ポートレートモード

絞りを開くことにより、背景や周囲をボカし被写体を引き立たせることができます。背景や被写体の手前にあるものをぼんやりとボカして撮影します。ポートレートモードでは、シャッタースピードは自動で調整されます。



こんな時に使います

- 屋外で被写体を引き立てて撮影する場合
- 奥行きのある映像の中で被写体を引き立てて撮影する場合



ズームの望遠(T)側にすると、 背景のボケの効果がより大きくなります。

シャッタースピードが速めに設定 されるため、被写体の動きが多少 ぎこちない場合があります。

スポットライトモード

スポットライトなどの範囲の狭い照明が当たるシーンを鮮明に撮影することができます。



こんな時に使います

結婚式のスポットライトで照明されたシーンや、発表会の舞台などを撮影する場合

サーフ&スノーモード

夏の海岸や冬の雪一面のスキー場など、周囲 全体が明るい場所でも被写体が暗くなるのを 防ぎ、鮮明に撮影することができます。



こんな時に使います

反射光が多くまぶしい海辺やスキー場などで 撮影する場合



曇りや日陰など周囲が暗いときには 被写体が明るくなり過ぎる場合があ ります。液晶画面/ビューファイン ダーで映像を確かめてください。 シャッター速度が速めに設定され るため、被写体の動きが多少ぎこ ちない場合があります。

ローライトモード

明るさが不足する場所で被写体を明るく撮影できます。



こんな時に使います

多少暗いところや暗くても照明が使えないと ころで、動きの少ない被写体を撮影する場合



ローライトモードでは動きのある 被写体は、尾を引いたような残像 になります。

ローライトモードでは明るく撮影できる分、通常の撮影に比べて画質が多少劣化することがあります。 自動ではピントの合いにくいときがあります。

□ (全自動)以外の撮影モードの選びかた

カメラモード

再生(VTR)モード)

カードカメラモード

カード再生モード

撮影一時停止中





撮影モード切り換えスイッチを回にします。

りプログラムAEメニューを出す






マルチダイヤルを押します。

7 撮影モードを選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を撮影したいモードに合わせます。





② マルチダイヤルを押すと、選んだモード表示が出ます。

4撮影する



スタート/ストップボタンを押します。



キラキラ光っていたり、極端に明るい被写体(一部に高輝度な部分を含む被写体)を撮影すると、縦に光の帯が出ることがあります。



プログラムAEを使うときは

撮影中はプログラムAEモードを変えないでください。プログラムAEモードを変えると映像の明るさが一時的に大きく変化する場合があります。

AEは自動露出の意味です。(<u>A</u>uto-<u>E</u>xposure)

手動でピントを合わせる



まれに自動調整ではピントが合いにくい場合がありますので、そのときには手動でピントを合わせてください。

自動ではピントが合いにくい被写体



輝いたり、強い光が反 射している



白い壁など、明暗の差 がない



動きが速い



横じまがある



水 滴 や 汚 れ の 付 い た ガラス越し




遠くと近くに同時にある



暗い



夜景



再生(VTR)モード)

カードカメラモード (カード再生モード

Pにする

カメラモード



● 撮影モード切り換えスイッチをPにし て、□(全自動)以外のモードにし ます。(四 66)

2 被写体の大きさを決める



- ズームレバーを動かして被写体を撮り たい大きさにします。
- 手動でピントを合わせてから、ズーム で大きさを変えると、ピントがずれる ことがあります。先にズームで大きさ を決めてからピントを合わせます。

3 フォーカスボタンを押す





「▶M.フォーカス」(水色)の表示が 出ます。

手動でピントを合わせる一つづき

4

ピントを合わせる





- 遠くのものにピントを合わせるときは、マルチダイヤルを下に回します。
- 近くのものにピントを合わせるときは、マルチダイヤルを上に回します。
- AEシフトを設定しているときは、手動でピント合わせができません(▶は出ません)。もう一度、フォーカスボタンを押してください。



自動ピント合わせに戻すとき

フォーカスボタンをもう1回押します。「▶M.フォーカス」表示が消えます。



手動ピント合わせにしているとき

撮影モード切り換えスイッチを□(全自動)モードにすると、自動ピント合わせになります。ほかの撮影モードでは手動のままです。


電源を切ったときは、ピントを合わせ直してください。

自動露出の調整をする(AEシフト)



被写体が太陽を背にしていたりする逆光の状態では、被写体が黒くつぶれてしまうことがありま す。逆に、あまり強い光を被写体が受けると、白くとんでしまいます。このようなときには、撮 影するときの露出を自動で調整するAEのレベルを明るめにしたり、暗めにしたりできます。

-2.0, -1.5, -1.25, -1.0, -0.75, -0.5, -0.25, ± 0 , +0.25, +0.5, +0.75, +1.0、+1.25、+1.5、+2.0の15段階から選べます。



カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード

カード再牛モード

Pにする



撮影モード切り換えスイッチをPにし て、スポットライトとサーフ&スノー 以外の撮影モードにします。(□66)

AEシフトボタンを押す





「►AE」(水色)の表示が出ます。

AEシフトを調整する



►AE +1.0

►AE -1.0

- 明るめにするときは、マルチダイヤル を上に回します。
- 暗めにするときは、マルチダイヤルを 下に回します。
- 手動でピントを合わせているときは、 手動で露出補正ができません(▶は出 ません)。もう一度、AEシフトボタン を押してください。



補足

AEシフトは、撮影モードが□(全自動)、スポットライト、サーフ&スノーモードの ときには調整できません。

ご購入時の設定を変える(メニュー)

本機のさまざまな機能について、ご購入時の設定をメニューから変更することができます。 メニューは、4種類あります。

メニュー項目の一覧 (🕮 73~84) 設定内容の変更のしかた (🕮 85) は、各参照ページをご覧ください。

メインメニュー	メインメニューの 画面表示	テープ / カード 切り換えスイッチ	電源スイッチ		
カメラメニュー	カメラ メニュー ▲▼選択 設定設定 メニュー終了	カメラモード			
	▶→カード ミックス カメラ 設定 V TR 設定 表示 設定	テープ	カメラ		
	システム,設定 ◆戻る	テーブ	22.49 10 10 10 10 10 10		
VTRメニュー	VTR 火ニュー ▲▼選択 設定設定 メニュー終了	再生(VTR)モード			
	▶VTR設定 カード設定	テープ	再生(VTR)		
	カード実行 表示設定 シスプム設定 ◆成る	カード・ テーブ・	17.4.5 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
カード / カメラ	カード/カメラメニュー ▲▼選択 設定設定 メニュー終了	カードカメラモード			
メニュー	カメラ設定カード設定	カード	カメラ		
	VT R 設定 表示 設定 シスプム設定 ◆戻る	カード・ テーブ・			
カード再生メニュー	カード再生 メニュー ▲▼選択 設定設定 メニュー終了	カード再生モード			
	▶カード実行 VTR設定	カード	再生(VTR)		
	表示設定 システム設定 ◆戻る	カード・ テーブ・	73.59 0 18.80 17.19		

メニュー一覧について(口73~84)

メニュー一覧の設定内容について、ご購入時には、太文字の内容に設定されています。 (例: Λ)


各メニューで「←戻る」を選ぶと、一つ前のメニュー画面に戻ります。

カメラメニュー① 「カードミックス」サブメニュー



サブメニュー項目	設定内容	意味	—
ミックスタイプ	カードクロマキー	カードミックスの種類を選ぶ。	149
	カードルミキー		
	カメラクロマキー		
ミックスレベル		ミックスレベルを調整する。	150


カメラメニュー② 「カメラ設定」サブメニュー



_			
シャッター	オート	シャッタースピードを自動で調整する。	101
	オート以外	シャッタースピードを自分で設定する。	
デジタルズーム	切	デジタルズームを使わない。	48
	40 ×	40倍のデジタルズームを使用する。	
	200×	200倍のデジタルズームを使用する。	
手ぶれ補正	入	手ぶれを補正する。	98
	切	手ぶれ補正が働かない。	
16:9	λ	ワイドテレビ用に撮影する。	
		● 横長画面(画面の横、縦の比率が16:9)のワ	
		イドテレビ用に撮影したときは、テレビをワ	
		イドテレビモードに切り換えてください(詳	
		しくはテレビの使用説明書もあわせてご覧く	
		ださい)。通常(画面の横、縦の比率が4:3)	
		のテレビで再生すると、縦に伸びた映像にな	
		ります。S1映像入力端子やビデオID-1方式	
		に対応しているテレビに接続すると、自動的	
		にワイドテレビ用の画面に切り換わります。	
		(口 56、57)	
		● マルチ画面を設定しているとき、16:9は使	
	LT.	用できません(表示も「・・・」になります)。	
	切	通常の4:3のテレビ用に撮影する。	
ホワイトバランス		色合いを自動で調整する。	104
	オート以外	色合いの調整を撮影する状況に合わせて撮影する。	

ご購入時の設定を変える (メニュー) 一つづき

カメラメニュー③ 「VTR設定」サブメニュー



サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
録画モード	SP	SP(標準) モードで録画する。	100
	LP	LP(標準の1.5倍の録画時間) モードで録画する。	
	■ SP	標準の2倍の録画時間で録画する。	
	■ LP	標準の3倍の録画時間で録画する。	
ウィンドカット	入	風音などを低減する。	99
	切	風音などを低減しない。	
オーディオモード	16bit	1つのステレオ音声が高音質で記録できる。	
		● 高音質で音声を録音するときに使います。	
		● 2倍/3倍録画モードのときは設定できません。	
	12bit	2つのステレオ音声が記録できる。	
		▼フレコなどをするときに使います。	
		● 2倍/3倍録画モードのときは自動的に12bit	
		になります。	
AV/ヘッドホン	AV	AV端子を使って、映像と音声を入出力する。	56
	ヘッドホン	ヘッドホンを使う。	55


カメラメニュー④ 「表示設定」サブメニュー



LCDあかるさ調整	液晶画面の明るさを調整する。マルチダイヤル
	を上に回して、明るさ表示の+にいくほど明る
	くなる。
	● 液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎた
	りしたときに調整します。
	● 画面の明るさの調整は、撮影する画像の明る
	さとは関係ありません。また、ビューファイ
	ンダーの明るさは変わりません。

サブメニュー項目	設定内容	意味	
対面撮影	ミラー	対面撮影するときに、液晶画面が鏡のように反転	58
		した画面になる。	
	ノーマル	ビデオカメラが撮っているそのままの画面になる。	
オンスクリーン	入	液晶画面/ビューファインダーの情報を本機に接	
		続したテレビ画面に表示する。	
		● モニターテレビで情報を確認しながら撮影す	
		るときに使います。	
	切	液晶画面/ビューファインダーの情報を本機に接	
		続したテレビ画面に表示しない。	
日時表示	入	撮影中にも日時を表示する。	46
	切	エリアと日時を表示しない。	

カメラメニュー⑤ 「システム設定」サブメニュー



サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
リモコンコード	((::::1	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの	118
		操作を受け付ける。	
	((:::2	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受	
		け付ける。	
	切侧霉	リモコンの信号を受け付けない。	
ボタンライト	入	電源を入れると、側面のボタンが常時光る。	88
	押したとき入	ボタンを押している間、光る。	
	切	ボタンは光らない。	
ライトカラー	アオ	側面のボタンが青く光る。	88
	ミズイロ	ボタンが水色に光る。	
	ミドリ	ボタンが緑色に光る。	
おしらせブザー	入	電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警	
		告を知らせるときなどにブザーが鳴る。	
	切	ブザーが鳴らない。	
		● ブザー音を消すときに設定します。	
エリア/サマータイ	Д	世界時計のエリアを設定する。	39
日時設定		日時を設定する。	43

ご購入時の設定を変える (メニュー) 一つづき

VTRメニュー① 「VTR設定」サブメニュー




サブメニュー項目	設定内容	意味	—
録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	100
	LP	LPモード(標準の1.5倍の録画時間)で録画する。	
	■ SP	標準の2倍の録画時間で録画する。	
	■ LP	標準の3倍の録画時間で録画する。	
バイリンガル	メイン + サブ	ステレオ音声または主 + 副音声を再生する。	131
	メイン	左音声または主音声を再生する。	
	サブ	右音声または副音声を再生する。	
アフレコ入力	音声入力	オーディオ機器からアフレコする。	128
	マイク入力	内蔵/外部マイクからアフレコする。	
ウィンドカット	入	風音などを低減する。	99
	切	風音などを低減しない。	
オーディオモード	16bit	1つのステレオ音声が高音質で記録できる。	
		● 2倍/3倍録画モードのとき、またはDV端子付	
		きビデオから録画するときは設定できません。	
	12bit	2つのステレオ音声が記録できる。	
		● 2倍/3倍録画モードのとき、またはDV端子	
		付きビデオから録画するときは自動的に	
		12bitになります。	
AV/ヘッドホン	AV	AV端子を使って、映像と音声を入出力する。	56
	ヘッドホン	ヘッドホンを使う。	55

VTRメニュー② 「カード設定」サブメニュー




画質	ファイン	メモリーカードに高画質で記録する。	135
	スタンダード	メモリーカードに標準画質で記録する。	
番号リセット	する	ファイルが空のメモリーカードを使ったときに	136
		ファイル番号をリセットして新しい番号にする。	
	しない	ファイルが空のメモリーカードを使ったときに	
		ファイル番号をリセットしないで続きの番号にする。	

VTRメニュー③ 「カード実行」サブメニュー



サブメニュー項目	設定内容	意味	T T
コピー[四	キャンセル	テープに記録した静止画をフォトサーチしてメモ	153
	実行	リーカードに記録する。	

VTRメニュー④ 「表示設定」サブメニュー




LCDあかるさ調整		液晶画面の明るさを調整する。マルチダイヤルを	
		上に回して、明るさ表示の+にいくほど明るくなる。	
		● 液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎた	
		りしたときに使います。	
		● 画面の明るさの調整は、撮影する画像の明る	
		さとは関係ありません。また、ビューファイ	
		ンダーの明るさは変わりません。	
再生時もじ表示	入	再生時に画面に文字が出る。	
	切	再生時にデータコード以外の画面の文字を消す。	
		●「切」にすると、再生中のみ文字表示を消す	
		ことができます。「切」に設定して約2秒後に	
		液晶画面の表示は消えます。	
		液晶画面のデータコード以外の文字を消すと、	
		一部の警告文をのぞき、接続しているテレビ	
		の画面上の文字も消えます。	
		「切」にしていても再生が始まると、約2秒	
		間表示が出ます。再生画が出ていないときは、	
		表示は出ます。	

ご購入時の設定を変える (メニュー) 一つづき

サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
日付オート表示	入	テープの再生を始めたとき、または再生中に日付/	
		エリアが変わったときに約6秒間日付を表示する。	
		●「入」のとき、「再生時もじ表示」が「切」に	
		なっていても、日付は約6秒間表示します。	
	切	(約6秒間の)日付表示をしない。	
データコード	日時	データコードボタンを押すと、日時のみ表示する。	116
	カメラデータ	カメラデータを表示する。	
	日時&カメラデータ	日時とカメラデータを表示する。	
日時選択	日付	「データコード」で「日時」を選択したとき、日	115
		付を表示する。	
	時刻	「データコード」で「日時」を選択したとき、時	
		刻を表示する。	
	日付&時刻	「データコード」で「日時」を選択したとき、日	
		付と時刻を表示する。	

VTRメニュー⑤ 「システム設定」サブメニュー




サブメニュー項目	設定内容	意味	\square
リモコンコード	((::::1	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの	118
		操作を受け付ける。	
	((:::)2	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受	
		け付ける。	
	切侧独	リモコンの信号を受け付けない。	
ボタンライト	入	電源を入れると、側面のボタンが常時光る。	88
	押したとき入	ボタンを押している間、光る。	
	切	ボタンは光らない。	
ライトカラー	アオ	側面のボタンが青く光る。	88
	ミズイロ	ボタンが水色に光る。	
	ミドリ	ボタンが緑色に光る。	
おしらせブザー	入	電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警	
		告を知らせるときなどにブザーが鳴る。	
	切	ブザーが鳴らない。	
		● ブザー音を消すときに設定します。	

カードカメラメニュー(1) 「カメラ設定」サブメニュー



サブメニュー項目	設定内容	意味	THE STATE OF THE S
シャッター	オート	シャッタースピードを自動で調整する。	101
	オート以外	シャッタースピードを自分で設定する。	
デジタルズーム	切	デジタルズームを使わない。	48
	40 ×	40倍のデジタルズームを使う。	
手ぶれ補正	入	手ぶれ補正をする。	98
	切	手ぶれ補正が働かない。	
ホワイトバランス	オート	色合いを自動で調整する。	104
	オート以外	色合いの調整を撮影する状況に合わせて撮影する。	

カードカメラメニュー② 「カード設定」サブメニュー



画質	ファイン	ファイン メモリーカードに高画質で記録する。		
	スタンダード	メモリーカードに標準画質で記録する。		
番号リセット	する	ファイルが空のメモリーカードを使ったときに	136	
		ファイル番号をリセットして新しい番号にする。		
	しない	ファイルが空のメモリーカードを使ったときに		
		ファイル番号をリセットしないで続きの番号にする。		

カードカメラメニュー③ 「VTR設定」サブメニュー



AV/ヘッドホン	AV	AV端子を使って、映像と音声を入出力する。	56
	ヘッドホン	ヘッドホンを使う。	55

カードカメラメニュー④ 「表示設定」サブメニュー



サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
LCDあかるさ調整		液晶画面の明るさを調整する。マルチダイヤル	
		を上に回して、明るさ表示の+にいくほど明るく	
		なる。	
		● 液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎた	
		りしたときに調整します。	
		● 画面の明るさの調整は、撮影する画像の明る	
		さとは関係ありません。また、ビューファイ	
		ンダーの明るさは変わりません。	
対面撮影	ミラー	対面撮影するときに、液晶画面が鏡のように反転	58
		した画面になる。	
	ノーマル	ビデオカメラが撮っているそのままの画面にな	
		3 .	
オンスクリーン	入	液晶画面/ビューファインダーの情報を本機に接	
		続したテレビ画面に表示する。	
		● モニターテレビで情報を確認しながら撮影す	
		るときに使います。	
	切	液晶画面/ビューファインダーの情報を本機に接	
		続したテレビ画面に表示しない。	
日時表示	λ	撮影中にも日時を表示する。	46
	切	エリアと日時を表示しない。	

カードカメラメニュー(5) 「システム設定」サブメニュー




リモコンコード	((::::1	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの	118
		操作を受け付ける。	
	(IIII) 2	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受	
		け付ける。	
	切侧蚀	リモコンの信号を受け付けない。	

サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
ボタンライト	入	電源を入れると、側面のボタンが常時光る。	88
	押したとき入	ボタンを押している間、光る。	
	切	ボタンは光らない。	
ライトカラー	アオ	側面のボタンが青く光る。	88
	ミズイロ	ボタンが水色に光る。	
	ミドリ	ボタンが緑色に光る。	
おしらせブザー	λ	電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警	
		告を知らせるときなどにブザーが鳴る。	
	切	ブザーが鳴らない。	
		● ブザー音を消すときに設定します。	
エリア/サマータイ	L	世界時計のエリアを設定する。	39
日時設定		日時を設定する。	43


ご購入時の設定を変える (メニュー) 一つづき

カード再生メニュー① 「カード実行」サブメニュー




サブメニュー項目	設定内容	意味	Ш
→画像プロテクト 〇 m		画像プロテクト設定画面へ	144
→プリントマーク	Ď	プリントマーク設定画面へ	156
コピー[□→]	キャンセル	画像のコピーをやめる。	155
	実行	メモリーカードの静止画をテープに順次コピー	
		する。	
画像消去	キャンセル	画像の消去をやめる。	146
1枚消去		1枚の画像を消去する。	
全消去		メモリーカードにあるすべての画像を消去する	
		(プロテクト設定したものを除く)。	
フォーマット	キャンセル	メモリーカードのフォーマット(初期化)をやめる。	158
	実行	メモリーカードをフォーマット(初期化) する。	

カード再生メニュー② 「VTR設定」サブメニュー



録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	100
	LP	LP(標準の1.5倍の録画時間) モードで録画する。	
AV/ヘッドホン	AV	AV端子を使って、映像と音声を入出力する。	56
	ヘッドホン	ヘッドホンを使う。	55

カード再生メニュー③ 「表示設定」サブメニュー



サブメニュー項目	設定内容	意味	
LCDあかるさ調整		液晶画面の明るさを調整する。マルチダイヤルを	
		上に回して、明るさ表示の+にいくほど明るくな	
		ప .	
		● 液晶画面上の画像が暗すぎたり、明るすぎた	
		りしたときに調整します。	
		● 画面の明るさの調整は、撮影する画像の明る	
		さとは関係ありません。また、ビューファイ	
		ンダーの明るさは変わりません。	
再生時もじ表示	Л	再生時に画面に文字が出る。	
	切	再生時にデータコード以外の画面の文字を消す。	
		●「切」にすると、再生中のみ文字表示を消す	
		ことができます。	
		「切」に設定して約2秒後に液晶画面の表示	
		は消えます。液晶画面のデータコード以外の	
		文字を消すと、一部の警告文をのぞき、接続	
		しているテレビの画面上の文字も消えます。	
		「切」にしていても再生が始まると、約2秒	
		間表示が出ます。再生画が出ていないときは、	
		表示は出ます。	
日時選択	日付	「データコード」で「日時」を選択したと日付を	115
		表示する。	
	時刻	「データコード」で「日時」を選択したとき、時	
		刻を表示する。	
	日付&時刻	「データコード」で「日時」を選択したとき、日	
		付と時刻を表示する。	

ご購入時の設定を変える (メニュー) 一つづき

カード再生メニュー④ 「システム設定」サブメニュー



サブメニュー項目	設定内容	意味	<u> </u>
リモコンコード	((::::1	リモコンコードが「1」に設定されたリモコンの	118
		操作を受け付ける。	
	((::: 2	コードが「2」に設定されたリモコンの操作を受	
		け付ける。	
	切侧	リモコンの信号を受け付けない。	
ボタンライト	入	電源を入れると、側面のボタンが常時光る。	88
	押したとき入	ボタンを押している間、光る。	
	切	ボタンは光らない。	
ライトカラー	アオ	側面のボタンが青く光る。	88
	ミズイロ	ボタンが水色に光る。	
	ミドリ	ボタンが緑色に光る。	
おしらせブザー	入	電源を入れたり、録画を始めたり、結露などの警	
		告を知らせるときなどにブザーが鳴る。	
	切	ブザーが鳴らない。	
		● ブザー音を消すときに設定します。	

メニューの使いかた



本体のマルチダイヤルとリモコンの、、、設定ボタンは、同じ操作になります。





本体のマルチ	ダイヤル	リモコン		
	上に回す		押す	メニュー項目や機能の設定内容を選びま
A Paris	下に回す	押すす。	ड .	
	押す	設定	l∤⊞ di	選んだ項目や設定内容を決定したり、次の 画面に移ったりします。

メニューで設定を変えるときは、順番に項目を選んでいきます。

例:カメラメニュー



メニューの使いかた一つづき

カードやテープの状態や他のメニューの設定などにより設定できない項目は紫色で「 - - - - 」と表示されます。

ここでは、カメラモードのときに、本体で操作する場合で説明しています。

例:「デジタルズーム」を「切」に設定する

】メニューを出す





メニューボタンを押します。

7 項目を選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を設定する項目に合わせます。





② マルチダイヤルを押すと、選んだ項目 のサブメニューが出ます。

?機能を選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を設定する機能に合わせます。





② マルチダイヤルを押すと、選んだ機能 だけの表示になります。

4 設定内容を選び、決定する





マルチダイヤルを回して、▶を決定する設定内容に合わせます。





② マルチダイヤルを押すと、サブメニュー に戻ります。

5 メニューを消す



- メニューボタンを押します。
- シャッタースピードとホワイトバランス以外の機能は、4-②の操作の代りに、メニューボタンを押しても設定できます。

補足

メニュー中の「←戻る」を選択すると、ひとつ前のメニューに戻ります。メインメニューのときはメニューを終了します。

メニューボタンを押すと、メニューはいつでも終了します。

ボタンライトを使う




電源を入れたとき、または側面のいずれかのボタンを押したときなどに、ボタンが光ります。周囲が暗い場所でテープを再生するときには、操作するボタンを確認できます。 また、光る色は3色(青、水色、緑)から、好きな色を選べます。

ご購入時には、「ボタンライト」は「入」、「ライトカラー」は「アオ」に設定されています。



ボタンの光りかたを選ぶ

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



- ①「システム設定」サブメニューの「ボタンライト」を選びます。(□ 85)
- ② 光りかたを選びます。
 - 入:電源を入れると、ボタンが常時光ります。ボタンを押している間、3色が順番に光り、離すと数秒後にもとの色に戻ります。
 - 押したとき入:ボタンを押している間、3色が順番に光り、 離すと数秒後に消えます。
 - 切:点灯しません。

ボタンの光る色 (ライトカラー)を選ぶ

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



- ①「システム設定」サブメニューから「ライトカラー」を選びます。(□ 85)
- ② ライトカラーを選びます。
 - 青、水色、緑の中から、好きな色を選びます。

補足

「ボタンライト」が「切」または「押したとき入」のとき、「ライトカラー」は変更できません。

場面の切り換えと特殊効果(デジタルエフェクト)

デジタルエフェクトには、3種類の機能があります。撮影時だけでなく、再生時にも使用できます。

● フェーダー :テレビや映画のように画面と画面の切り換えができます。(□ 90)

オートフェード、ワイプ■■、ワイプ 〓 、モザイクフェード*

● エフェクト : 色を変えたり特殊効果を加えることができます。(□ 93)

アート、シロクロ、セピア、モザイク

● マルチ画面 :画面を4/9/16分割して、静止画を表示します。映像を取り込むスピード

を選択できます(はやい、ふつう、おそい、マニュアル)(□95)

* 再生(VTR)モードのみ

電源スイッチや撮影モードによって、使用できる機能が異なります。

	カメラモード		再生(VTR)	カードカメラ	カード再生
	動画	静止画(フォト)	モード	モード	モード
フェーダー		×		×	×
エフェクト					×
マルチ画面					×

- = 使用できます
- x = 使用できません



デジタルエフェクトを使用しないときは、「OFF 」に設定します。

- ① デジタルエフェクトボタンを押して、デジタルエフェクトメニューを出す。
- ② 「D.エフェクト OFF 」を選んで、デジタルエフェクト入 / 切ボタンを押す。
- 一度設定したデジタルエフェクトは、電源スイッチを切っても憶えています。

再生(VTR)モードで再生画面が出ていないとき(停止中)は、デジタルエフェクト を選択できますが、入/切できません(表示は点滅のままです)。

再生中にデジタルエフェクトを使用しても、テープの記録内容は変わりません。

DVケーブルを接続してダビングするとき (DV出力) には、デジタルエフェクトは使用できません。

日付サーチまたはフォトサーチ中には、デジタルエフェクトは使用できません。 デジタルエフェクトの設定は、リモコンでもできます。


リモコンの はマルチダイヤルを上に回す、 は下に回す、設定ボタンはマルチダイヤルを押すことと同じ機能です。(□ 85)

フェーダー オ - トフェード 白い画面から、撮影している 映像と音声が徐々に あらわれます。

び 撮影している映像 が徐々に白くなり、映像と音 声が消えます。

ワイプ 🔢


白い画面が左右に割れて映像があらわれ、音声 も聞こえるよう になります。



▼ 左と右から白い部分が映像を覆い、画面が完全に白くなり、音声も消えます。

ワイプ 〓

白い画面が上下に割れて映像があらわれ、音声 も聞こえるよう になります。



モザイクフェード (再生(VTR)モードのみ)

白い画面からモザイクがあらわれ、モザイクが かさくなり撮影 している映像と 音声が徐々にあ らわれます。



 撮影している映像が徐々にモザイクになります。 モザイクが大きくなり映像と 音声が消えていき、白い画面になります。

フェーダーの操作のしかた

フェードイン(白い画面から徐々に映像と音声を出す):撮影一時停止中または静止画再 生中に設定する


フェードアウト(映像と音声を徐々に消す):撮影中または再生中に設定する

撮影時にフェーダーを使用するときは、撮影モード切り換えスイッチを回にしてください。 ここでは「カメラモード」で説明しています。

カメラモード (TR)モード (カードカメラモード) カード再生モード

デジタルエフェクトメニューを 出す





● デジタルエフェクトボタンを押しま す。

2「フェーダー」を選ぶ





▼ マルチダイヤルを押すと、フェーダー だけの表示になります。

3種類を選ぶ







- (1) マルチダイヤルを回して、▶を設定す るフェーダーに合わせます。
- ② デジタルエフェクトボタンを押すと、 メニューが消え、選んだ機能表示が点 滅します。

場面の切り換えと特殊効果 (デジタルエフェクト) 一つづき

4 フェーダーを入/切する





- ① 入/切ボタンを押すと、表示が点灯に変わります。
- D.エフェクト入/切ボタンをもう一度 押すと、フェーダーは解除されます。

カメラモードの場合

② 撮影一時停止中

フェードイン:スタート/ストップボ タンを押します。

撮影中

フェードアウト: スタート / ストップ ボタンを押します。

再生 (VTR) モードの場合


② 静止画再生中

フェードイン:再生ボタンを押しま す。

再生中

フェードアウト:一時停止ボタンを押 します。

フェードイン






撮影(再生)が始まり、映像が徐々にあらわれます。

フェードアウト



映像が消えて、撮影 (再生) 一時停止になり ます。



エフェクトの操作のしかた

音声はそのまま記録されます。

撮影時にエフェクトを使用するときは、撮影モード切り換えスイッチを回にしてください。 ここでは「カメラモード」で説明しています。

デジタルエフェクトメニューを出す





デジタルエフェクトボタンを押しま す。

「エフェクト」を選ぶ






マルチダイヤルを押すと、エフェクト だけの表示になります。

場面の切り換えと特殊効果 (デジタルエフェクト) 一つづき

? 種類を選ぶ





マルチダイヤルを回して、▶を設定するエフェクトに合わせます。





② デジタルエフェクトボタンを押すと、 メニューが消え、選んだ機能表示が点 滅します。

/ エフェクトを入/切する

カメラモード / カードカメラモード





① 入/切ボタンを押すと、表示が点灯に 変わり、画面がその効果になります。

再生 (VTR)モード





① 再生ボタンを押して、再生します。





- ② 入/切ボタンを押すと、表示が点灯に変わり、画面がその効果になります。
- D.エフェクト入 / 切ボタンをもう一度 押すと、画面のエフェクト効果は解除 されます。

マルチ画面を使う





マルチ画面は、遊園地やスポーツシーンなどで動いている被写体を一度に最大16画面連続して表 示できます。テニスやゴルフのスイングなどをチェックするときに便利です。音声はそのまま記 録されます。撮影時だけでなく、再生時にも使用できます。

分割する画面数(4/9/16)や映像を取り込むスピード(マニュアル/はやい/ふつう/おそ い)を選べます。

マニュアル: 手動で映像を取り込む

はやい: 4フレームごと ふつう: 6フレームごと おそい: 8フレームごと







4分割

9分割

16分割

撮影時にマルチ画面を使用するときは、撮影モード切り換えスイッチを回にしてください。 再生時には、次の動作中のみ使用できます。

「マルチ画面スピード」が「マニュアル」のとき:スロー再生(正逆両方向) 静止画再生 「マルチ画面スピード」が「マニュアル」以外のとき:静止画再生 ここでは「カメラモード」で説明しています。

カメラモード 耳生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

デジタルエフェクトメニューを 出す






デジタルエフェクトボタンを押しま す。

?「マルチ画面」を選ぶ





マルチダイヤルを押すと、マルチ画面 の項目が出ます。

3 取り込みスピードを選ぶ






 マルチダイヤルを回して、▶を「画面 スピード」に合わせます。






② マルチダイヤルを押すと、画面スピードだけの表示になります。





③ マルチダイヤルを回して、▶を設定するスピードに合わせます。





④ マルチダイヤルを押すと、デジタルエフェクトメニューに戻ります。

/ 画面数を選ぶ





- 2、3の操作をくり返します。
 - 3-①で「画面数」を選びます。
 - 3-3で4、9、16のいずれかを 選びます。





② デジタルエフェクトボタンを押すと、 メニューが消え、「マルチ画面」が点 滅します。

5 マルチ画面を入/切する





- ① 入/切ボタンを押すと、表示が点灯に変わります。
- マルチ画面スピードが「マニュアル」 以外の場合:

選んだスピードで選んだ画面数の画像 を取り込む。

入/切ボタンを押すと、マルチ画面は 解除される。

▼ マルチ画面スピードが「マニュアル」 の場合:

入/切ボタンを押すごとに画像を取り 込む。最後の画面が取り込まれると水 色の枠が消える。

入/切ボタンを1秒以上押し続けると、 取り込んだ最後の映像から順に解除されていく。



録画中でも、操作できます。

入/切ボタンをもう一度押すと、マルチ画面は解除されます。


マルチ画面スピードが「マニュアル」以外の場合、再生(VTR)モードでマルチ画面を取り込んでいるときに、テープの走行で使う操作ボタン(再生/一時停止ボタンなど)を押したり、日付サーチまたはフォトサーチを行うと、マルチ画面は解除されます。

手ぶれ補正を解除する(手ぶれ補正機能)





手ぶれ補正機能が動作していると、ズームの望遠側で撮るときなど手ぶれの少ない安定した画面 で撮影できます。




通常の撮影では、手ぶれ補正は解除する必要はありませんが、必要に応じて解除することもでき ます。ビデオカメラを左右に動かして撮影するときなどには、その動きを補正しようとします。 手ぶれ補正を解除するとその補正が効かなくなります。また、撮影モード切り換えスイッチが □ (全自動)モードのときは、手ぶれ補正は解除できません。

カメラモード

再生(VTR)モード)

カードカメラモード (カード再生モード



ご購入時には、「手ぶれ補正」は「入」に設定されています。 「カメラ設定」サブメニューから「手ぶれ補正」を選び、「切」に します。(35)

(当)が消えます。

一度「切」にした手ぶれ補正機能を「入」にするには、メニューで設定し直すか、撮影 モード切り換えスイッチを□(全自動)にしてください。

手ぶれが大きすぎると、補正しきれないことがあります。

ローライトモードでは、手ぶれ補正がききにくくなります。

三脚などを使用して撮影をするときは手ぶれ補正を切ることをおすすめします。

風音低減機能(ウィンドカット)




常に風の影響を受ける屋外で撮影する際、風の「ボコボコ」という音の影響を低減することができます。

カメラモード

「 再生(VTR)モード

カードカメラモード

カード再生モード



ご購入時には、「ウィンドカット」は「切」に設定されています。 「VTR設定」サブメニューから「ウィンドカット」を選び、「入」 にします。(◯ 85)

「WカットON」の表示が出ます。

補足

ウィンドカット機能が作動すると、収録する低い音の一部も風の音と一緒に低減されます。通常は、「切」で撮影することをおすすめします。

撮影中は、モードの変更はできません。変更するときは、スタート / ストップボタンを押して撮影一時停止にして行います。

撮影時だけでなく、アフレコをするときにも、ウィンドカット機能は入/切できます。 マイク(外部マイク)端子にマイクを接続したり、アドバンストアクセサリーシューに 指向性マイクロホン(別売)を取り付けたときは、ウィンドカット機能は使用できません。

録画モードを選ぶ



本機には、4種類の録画モードがあります。SP(標準)モードと、SPモードの1.5倍/2倍/3倍の長時間録画が選択できます。

録画時間について

標準	長時間録画		
SP	LP	■ SP	■ LP
80分	1.5倍(120分)	2倍(160分)	3倍(240分)

()は、80分テープを使用したときに録画できる時間です。

2倍(■SP)/3倍(■LP)録画モードは、テープに記録する画像情報をSP/LPモードの1/2に圧縮しています。



注意

長時間録画について

長時間録画での録画 / 再生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声が途切れたりする場合があります。

大切な撮影にはSPモードをお使いください。

SPモード以外で記録したテープは、アフレコとAVインサートができません。

テープの途中で録画モードを切り換えて録画すると、切り換え部分で再生画像が乱れます。また、タイムコードが正しく更新されないことがあります。

本機でLPモード / 3倍録画モードで録画したテープをほかのデジタルビデオ機器で再生したり、ほかのデジタルビデオ機器でLPモードで録画したテープを本機で再生すると、画像が乱れたり、音声が途切れたりすることがあります。

2倍(**国**SP)/3倍(**国**LP)録画モードについて

2倍/3倍録画モードで撮影した画像は、SP、LPモードより画質が低下し、画面が粗くなります。

2倍 / 3倍録画モードで撮影したテープは、同様の長時間録画機能を搭載しているデジタルビデオ機器以外では、再生できません。

本機が2倍 / 3倍録画モードに設定されているときにDV端子を使ってダビングすると、 正しく動作しない場合があります。

デジタルビデオ機器と接続しているときに、本機の録画モードを2倍/3倍録画モードに変更すると、録画モードが正しく表示されないことがあります。

カメラモードのとき録画モードを2倍/3倍録画モードに切り換えると、2倍/3倍録画モードでの記録に適した設定に画像が変わります。

カメラモード 角生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード



ご購入時には、「録画モード」は「SP」に設定されています。「VTR設定」サブメニューから「録画モード」を選び、録画モードの種類を選びます。(□285)

- 画面に選んだ録画モードの表示が出ます。
- カード再生モードで使用できる長時間録画モードは、LPモードのみです。

速い動きを撮る(シャッタースピード) 🦳 🌌





プログラムAEのオートモード時に、シャッタースピードを手動で設定し、スポーツや乗り物など の動きの速い被写体をぶれの少ない画面で撮影することができます。

8段階のシャッタースピード(1/60秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒、 1/2000秒、1/4000秒、1/8000秒)がありますので、下記の目安を参考にして選んでくだ さい。

カードに静止画を記録するとき、シャッタースピードは1/60秒、1/100秒、1/250秒から 選べます。

高速シャッターで撮影するときの目安

1/1000秒以上の高速シャッターでは、画面内に太陽を入れないでください。

するとき

晴天下で、テニスやゴル フなどスポーツをしてい 自動車や列車などから外 を撮影するとき ジェットコースターなど

動きの速い乗り物を撮影

屋内でスポーツをしてい る人を撮影するとき

る人を撮影するとき



1/2000秒または 1/4000秒(さらに、瞬 間を鮮明に撮影するとき は1/8000秒)



1/1000秒、1/500秒 または1/250秒




1/100秒

蛍光灯の下での撮影について

□ (全自動)モードとプログラムAEのオートモードでは、蛍光灯のちらつきを自動的に検出し、 自動的にシャッタースピードが切り換わりますので、通常ちらつきはでませんが、液晶画面/ ビューファインダーの明るさがちらつくときは、オートモードを選び1/100秒の高速シャッター を選んでください。

高速シャッターのときは、画像がパラパラとちらついて、なめらかに見えないことがあります。

速い動きを撮る (シャッタースピード) 一つづき



カードカメラモードのとき、シャッタースピードは1/250秒までしか使用できません。カメ ラモードで1/500秒以上の高速シャッターに設定していても、カードカメラモードに切り換 えたときに自動的に1/250になります。

ここでは、テープに記録するときの画面で説明しています。

ご購入時の設定は、「オート」です。

カメラモード

(再生(VTR)モード)(カードカメラモード)(

カード再生モード

撮影一時停止中

撮影モードを「オート」にする



● 撮影モード切り換えスイッチを回に し、オートモードを選びます。 (🕮 66)

7メニューを出す





● メニューボタンを押します。

シャッター」を選ぶ





● 「カメラ設定」サブメニューから「シ ャッター」を選びます。

4 シャッタースピードを選ぶ






- マルチダイヤルを回して▶を設定する シャッタースピードに合わせ、マルチ ダイヤルを押します。
- 「カメラ設定」サブメニューに戻ります。

5 メニューを消す





- サニューボタンを押します。
- 選んだシャッタースピードの表示が出 ます。



プログラムAEモードを切り換えたり、撮影モード切り換えスイッチを□(全自動)にすると、シャッタースピードは「オート」に戻ります。

色合いを調整する(ホワイトバランス) 🗀 🧭





白い紙は、いつも白く見えているようですが、蛍光灯、太陽光など光が変わると色は微妙に変わ っています。人の目は順応性がありますので、その微妙な色の違いを同じ色として見ています。 ビデオカメラではこのような順応性がないため、そのままでは光によって、画面が青くなったり、 赤くなってしまいます。そこで、白い紙が白く映るように調整するのが、ホワイトバランスの調 整です。

本機では、自動的に自然な色合いに調整するオートホワイトバランスのほかに、手動で調整する ホワイトバランスセット、さらに屋内(☆)と屋外(※)の機能を選択することができます。

自動では色合いの調整がしにくい場合

次のような場合は自動では色合いを調整できないことがあります。液晶画面/ビューファイン ダーで色が不自然に見えるときは、手動で調整をしてください。







照明条件が急に変わるとき




クローズアップ撮影 をするとき



単一の被写体(空、 海、森など)を撮影 するとき



水銀灯と一部の蛍光灯 で撮影するとき



ホワイトバランスセットの設定のしかた

ここでは、テープに記録するときの画面で説明しています。 ご購入時の設定は「オート」です。

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード

カード再生モード

撮影一時停止中

白い紙を画面いっぱいに写す



- ズームなどを使って白い紙や布を液晶 画面 / ビューファインダーいっぱいに 写します。
- ボタンをT側へ押します。
- 操作5が終るまで、白い紙を写し続けてください。

9 回にする



撮影モード切り換えスイッチを回にして、撮影モードを選びます。(□66)

3 メニューを出す





メニューボタンを押します。

//「ホワイトバランス」を選ぶ






「カメラ設定」サブメニューから「ホワイトバランス」を選びます。

色合いを調整する(ホワイトバランス)一つづき

【「セット』」を選ぶ





- マルチダイヤルを回して▶を「セット□」に合わせ、マルチダイヤルを押します。
- 「カメラ設定」サブメニューに戻ります。
- 「セット 』」が点滅し、色合いの調整が完了すると点灯に変わります。

人メニューを消す





- メニューボタンを押します。
- ■ の表示が出ます。



ごくまれに、光源によっては点灯に変わらない(ゆっくりとした点滅)ことがありますが、この場合でも自動調整よりも適切なホワイトバランスになりますので、そのまま撮影できます。

撮影モード切り換えスイッチを□(全自動)にした場合、ホワイトバランスは「オート」に戻ります。

一度設定したホワイトバランスは、電源を切っても憶えています。

手動で色合いの調整をするときは

照明の十分な場所で行ってください。また、光源が変わったときは、セットし直してく ださい。

「カメラ設定」サブメニューで「デジタルズーム」を「切」にしてください。

屋内、屋外用の設定のしかた

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード

カード再生モード

撮影一時停止中



撮影モード切り換えスイッチを回にして、撮影モードを選びます。(□66)

7 メニューを出す





メニューボタンを押します。

つ「ホワイトバランス」を選ぶ






「カメラ設定」サブメニューから「ホワイトバランス」を選びます。

4 設定を選ぶ





- 撮影する場所に合わせて、「オクナイ 小」または「オクガイ※」を選びます。
- マルチダイヤルを回して▶を選んだ設定に合わせ、マルチダイヤルを押します。
- 「カメラ設定」サブメニューに戻ります。

色合いを調整する(ホワイトバランス)一つづき

5 メニューを消す





- メニューボタンを押します。
- 選んだ設定の表示が出ます。



「オクナイ」「オクガイ」はこんなときに使います

「オクナイ公」

- パーティ会場など照明条件が変化する場所で撮るとき
- スタジオなどビデオライトの照明で撮るとき
- ナトリウムランプの照明で撮るとき

「オクガイ※」


- 夜景や花火などを撮るとき
- 朝日や夕焼けなどを撮るとき
- * 通常の屋外では「オート」を使った方がきれいに撮影できます。

別売のビデオライトVL-3を使う*~*5"

暗い室内で撮影するときは、別売のビデオライトVL-3を本機のアドハンストアクセサリーシューに取り付けて使用すると、きれいに撮れます。ビデオライトの使用説明書もあわせてご覧ください。

ビデオライトの取り付けかた

ビデオライトを取り付け/取りはずすときは、ビデオカメラの電源を切ってください。



- ビデオライトをアクセサリーシュー にカチッと音がするまで差し込む
- 2 締め付けねじで固定する
 - ●締め付けねじを回しているときに、ビデオ ライトが抜けないようにご注意ください。
- 3 本機の電源スイッチを「カメラ」にする
- びデオライトの電源スイッチを「OFF」以外にする
 - 「 **⑤** (CONNECTION = 接続)」の表示が 出ます。

● ON: ビデオライトが点灯する。

● AUTO: 暗くなると自動的に点灯し、 明るくなると自動的に消灯す

る。

フォト撮影時は、ビデオライトの電源スイッチが「AUTO」でも、周囲の明るさに合わせて自動で点灯/消灯しません。

注意

ビデオライトの点灯中や消灯直後は、ランプの周辺は高温になっていますので、燃えや すいものを置いたり、手でさわったりしないでください。

ビデオライトの点灯中、ランプを直接見ないでください。


ビデオライトを取り付けたときは、ライトを持って本機を持ち運ばないでください。

別売のマイクDM-50を使う*∞***≤****

本機のアドバンストアクセサリーシューに、別売の指向性 ステレオ マイクロホンDM-50を取り付けると、撮影時だけでなく、アフレコをする(① 128)ときも効果的な録音ができます。 詳しくは、指向性 ステレオ マイクロホンの使用説明書もあわせてご覧ください。

マイクの取り付けかた

マイクを取り付け/取りはずすときは、ビデオカメラの電源を切ってください。



- **1** マイクをアクセサリーシューにカチッと音がするまで差し込む
- 2 締め付けねじで固定する
 - ●締め付けねじを回しているときに、マイク が抜けないようにご注意ください。
- 3 本機の電源スイッチを「カメラ」にする
 - ●「 **②**(CONNECTION = 接続)」の表示が 出ます。
- マイクの切り換えスイッチを切り換える
 - SHOTGUN(ショットガン):正面の音を明瞭に記録する(モノラル記録)
 - ステレオ1:正面の音と周囲の音を適度に記録する
 - ステレオ 2 : ステレオ 1 より広く周囲の音を記録する

注意

本機にDM-50を接続しているときは、マイク端子に他のマイクを接続しないでください。 マイクを取り付けたときは、マイクを持って本機を持ち運ばないでください。



市販のマイクを使うときには

電源内蔵タイプのマイク(コンデンサーマイク)をご使用ください。

端子が 3.5mmのステレオマイクであれば、ほとんどのマイクを接続することが可能ですが、マイクにより音量レベルは内蔵マイクと異なります。


長いマイクを使うとマイクが画面に映ることがあります。

見たい場面にすばやく戻る(ゼロセットメモリー)



あとでもう1度見たいと思う場面があったときに、ゼロセットメモリーを設定しておくと、早送 りまたは巻き戻しをしたときに、設定した場面で自動的に停止します。

ゼロセットメモリーは、カメラモードでも設定できます。



カメラモード (再生(VTR)モード (カードカメラモード) (カード再生モード

テープ / カード切り換えスイッ チを「テープ」にする

再生中 ゼロセットメモリーの設定をす





- あとで見たい場面が出てきたら、ゼロ セットメモリーボタンを押します。
- カウンター表示が「0:00:00」に なり、Мの表示が出ます。
- ゼロセットメモリーボタンをもう1回 押すと、ゼロセットメモリーが解除さ れます。


3 再生が終わったら、停止する



● 停止ボタンを押します。

見たい場面にすばやく戻る(ゼロセットメモリー)一つづき

4 早送りする、または巻き戻す



- カウンター表示に「-」がついている ときは早送りボタンを、「-」がつい ていないときは巻戻しボタンを押します。
- カウンター表示が「0:00:00」付 近で自動的に停止します。カウンター 表示がタイムコードに戻り、Mが消え ます。

5 再生する



再生ボタンを押します。

補足

ゼロセットメモリー機能は

カウンター表示は、タイムコード(撮影時間表示)とテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。


タイムコードが連続して記録されていないと、ゼロセットメモリー機能が正しく働かないことがあります。

カセットを取り出すと、ゼロセットメモリーが解除され、カウンター表示がタイムコードに戻ります。

テープに記録した静止画を探す(フォトサーチ)



テープに記録した静止画を探すことができます。また撮影の最初に静止画を入れておくと、録画 を始めた部分を簡単に探し出せます。





カメラモード

再生(VTR)モード (カードカメラモード)

(カード再生モード

電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ/カード切り換え スイッチを「テープ」にする

2「フォトサーチ」を選ぶ



- リモコンのサーチ選択ボタンを押し て、「フォトサーチ」を選びます。
- 「フォトサーチ」表示が出ます。

サーチを始める



- 正方向のサーチをするときは▶▶ を、 逆方向のサーチをするときは◄◄を押 します。
- 押した数だけ前/後ろの静止画(最多 10枚まで)の頭出しになります。
- サーチの方向を変えるときは、▶▶ま たは◄◄を押します。
- サーチを止めるときは停止■ボタンを 押します。

補足

サーチを始めた部分のすぐ近くの静止画は探し出せないことがあります。

撮影した日の変わり目を探す(日付サーチ)



撮影時の日付/時刻を自動的に記録するデータコード(🕮 115)を使って撮影時の日付の変わ り目を探せます。世界時計でエリアを設定したときには、エリアの変わり目もサーチします。



カメラモード

カード再牛モード

電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ/カード切り換え スイッチを「テープ」にする

り「日付サーチ」を選ぶ



- リモコンのサーチ選択ボタンを押し て、日付サーチを選びます。
- 「日付サーチ」表示が出ます。

サーチを始める



- 正方向のサーチをするときは◄< を、 逆方向のサーチをするときは▶▶●を押 します。
- 押した数だけ前/後ろの日付の変わり 目(最多10)の頭出しになります。
- サーチの方向を変えるときは、▶▶ま たは**◄**

 を押します。
- サーチを止めるときは停止■ボタンを 押します。

補足

日付サーチを行うときは1日/1エリア当たり約1分以上の記録部分が必要です。 日付サーチでは、再生を始める位置が多少ずれることがあります。 データコードが正しく表示されていないときは、日付サーチは正しく動作しません。

再生時に日時、カメラデータを表示する(データコード) 🕞 🌌






あらかじめ日付と時刻を設定しておくと、撮影している映像とは別に、撮影時の日付 / 時刻を自 動的に記録します。また撮影時のシャッタースピードと絞り値(F値)も同様に記録します(これを カメラデータと呼びますし

テープを再生するときには、撮影時の日付 / 時刻、カメラデータを自由に表示することができま す(カード再生時は、日付/時刻のみの表示になります)。

本機で撮影したテープを他のデジタルビデオ機器で再生したときにはデータコードが表示でき ないことがあります。

データコードは、正方向再生、逆方向再生*、2倍速再生(正逆両方向)*、スロー再生(正逆 両方向)、静止画再生(正逆両方向)、早送り再生*、巻き戻し再生*中に表示します。 ただし、カメラデータは*マークのついた動作中は、まれに「----」になることがあります。



ここでは「再生(VTR)モード」で説明しています。

日時の表示内容を選ぶ(日付/時刻/日付&時刻)

カメラモード 〕

(再生(VTR)モード) (カードカメラモード) (カード再生モード)

電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ/カード切り換え スイッチを「テープ」にする

)「表示設定」サブメニューから 【「日時選択」を選ぶ(□85)





↑「表示内容」を選ぶ





マルチダイヤルを回して▶を設定する 内容に合わせ、マルチダイヤルを押し ます。





● 「表示設定」サブメニューに戻ります。

カード再生モードのとき、4~6の操作は不要です。7へ進んでください。

データコードの表示内容を選ぶ

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード) (

カード再生モード

4「表示設定」サブメニューから 「データコード」を選ぶ(□85)





【 表示内容を選ぶ









- マルチダイヤルを回して▶を設定する 内容に合わせ、マルチダイヤルを押し ます。
- 「表示設定」サブメニューに戻ります。

6 メニューを消す



サニューボタンを押します。


データコードを表示する

カメラモード) 再生(VTR)モード (

カードカメラモード) カード再生モード

データコードを表示する





テープを再生し、リモコンのデータコー ドボタンを押します。

データコード表示について

メニューで設定する「日時選択」と「データコード」の内容により、データコードの表示内容 は変わります。

「データコード」の設定

「日時選択」の設定

	「日時」	「カメラデータ」	「日時& カメラデータ」
「日付」	2001. 5. 5	F1.6	F1.6 1/100 2001. 5. 5
「時刻」	AM 10:00:00	F1.6	F1.6 1/100 AM 10:00:00
「日付&時刻」	AM 10:00 2001. 5. 5	F1.6	F1.6 1/100 AM 10:00 2001. 5. 5

2台のキヤノンビデオカメラを操作する(リモコンコード)





キヤノン製のほかのビデオカメラもお使いになっているときは、2台のリモコンコードを別にし てお使いください。

ご購入時には、リモコンコードは「1」に設定されています。誤動作を防ぐためにはリモコン コードを「2」に変更してください。「切」を選ぶと、リモコンの信号を受け付けません。

本機のリモコンコードの設定(受信コード)を変更したら、必ずリモコンも設定(送信コード) を変更してください。

本機の受信コードを変更する

カメラモード 再生(VTR)モード カードカメラモード カード再生モード

撮影一時停止中/再生停止中



「システム設定」サブメニューで「リモコンコード」を「((🕮 1)(ま たは「(()()()()() にします(□ 85)

●「((1) 1 」(または「((1) 2 」)表示が約4秒間出ます。



「システム設定」サブメニューで「リモコンコード」を「切((図)」にし ます(二85)

「切((室)」を選ぶと、「((室)」の表示が出ます。

リモコンの送信コードを変更する

本機とリモコンで設定されているリモコンコードが異なる場合には、リモコンは使用できません。 リモコンコード設定ボタン以外のボタンを押すと、画面に本機で設定されているリモコンコード が4秒間、点滅して表示され、確認できます。

設定1にする

リモコンのリモコンコード設定ボタンを押しなが ら、Wボタンを約2秒間押します。

設定2にする

リモコンのリモコンコード設定ボタンを押しなが ら、Tボタンを約2秒間押します。



補足

リモコンコードの設定を確認しても、リモコンで操作できない場合には、リモコンの電 池を交換してください。

ほかのビデオデッキへ録画する

本機を再生機として、ビデオデッキを録画機として使うことで、本機で撮影したテープをダビング・編集できます。録画側のビデオは、どの方式でも使えます。


また録画側のビデオがDV端子付きのデジタルビデオの場合は、デジタル信号のまま、画質、音質 劣化のほとんどないダビング編集ができます。

AV端子を使うとき、画面に「ヘッドホン」の表示が出ている場合は、設定を変更してください。(□ 56)

接続のしかた

(1) S(S1*)-映像端子付きビデオへ録画する

接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。




ほかのビデオデッキへ録画する一つづき

② DV端子付きビデオへ録画する


本機と、DV端子を持つほかのビデオ機器をDVケーブルで接続し、ダビング編集することができます。接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

DVケーブルで本機と接続できるのは1台のみです。

DVケーブルはつなぎかえることなく、本機を録画機または再生機として使えます。(□124)



再生機が無記録部分を再生すると、異常な映像が記録されることがあります。 DVケーブルを正しく接続していても、映像が出ないことがあります。このようなときはDV ケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。



カメラモード

再牛(VTR)モード

カードカメラモード)(カード再生モード

ビデオ 録画機 の操作

ビデオデッキまたはDV端子付き

録画用のカセットを入れる

録画一時停止状態にする

本機 再生機 の操作

電源スイッチを「再生(VTR)」にし、 テープ / カード切り換えスイッチを 「テープ」にする

- 再生するカセットを入れます。
- ▋ 押して、再生を始める少し手前の位置 を探す



録画を開始する場面で録画をスタート する

再生を始める



再生ボタンを押します。



再生を終える



● 停止ボタンを押します。



録画を終える

ダビング編集すると

DV端子のないビデオ機器へダビングした 映像は、多少画質が劣ります。

ほかのビデオやテレビの画像を録画する(アナログ入力)

本機を録画機として使用して、ほかのビデオの画像やテレビ番組をダビングしたり、編集することができます。

テレビやビデオから出力される信号が乱れていると、テレビでは著しく乱れて映っていなくても、 異常な画像が記録されたり、画像が記録されないことがあります。また、「コピー禁止です」の表示が出ることがあります。


著作権保護信号が記録されているテープでは、ダビング録画できません。

アナログ入力をするとき、ヘッドホンは使用できません。AV/ヘッドホン端子がメニューで「ヘッドホン」に設定されていても、自動的に「AV」になり、「ヘッドホン」表示が消えます。

接続のしかた

S(S1)-映像端子付きビデオから録画する

接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。



本機を録画機として使用する場合

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード) (カード再生モード


本機 録画機 の操作

電源スイッチを「再生(VTR)」にし、 テープ / カード切り換えスイッチを 「テープ」にする

● 録画用のカセットを入れます。

再生機の操作


再生するカセットを入れる





- 録画一時停止ボタンを押します。
- 録画一時停止中、録画中は液晶画面 /ビューファインダーで映像の確認 ができます。





録画を始める



● 録画を開始する場面で一時停止ボタ ンを押します。

再生を終える

録画を終える



- 停止ボタンを押します。
- 一時停止をする




- 一時停止ボタンを押します。
- 録画を再開するときはもう一回押し ます。

DV端子付きビデオから録画する

本機と、DV端子を持つほかのビデオ機器をDVケーブルで接続し、ダビング編集することができます。接続するほかの映像機器の使用説明書もあわせてご覧ください。

ビデオから出力される信号が乱れていると、テレビでは著しく乱れて映っていなくても、異常な 画像が記録されたり、画像が記録されないことがあります。

著作権保護信号が記録されているテープでは、ダビング録画できません。




DVケーブルで本機と接続できるのは1台のみです。

DVケーブルはつなぎかえることなく、本機を録画機または再生機として使えます。

再生機が無記録部分を再生すると、異常な映像が記録されることがあります。

DVケーブルを正しく接続していても、映像が出ないことがあります。このようなときはDVケーブルを接続し直すか、電源を入れ直してください。



本機を録画機として使用する場合

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード)(カード再生モード


本機 録画機 の操作

電源スイッチを「再生(VTR)」にし、 テープ / カード切り換えスイッチを 「テープ」にする

- 録画用のカセットを入れます。
- 液晶画面/ビューファインダーに 「DV入力」の表示が出ます。

再生機の操作

再生するカセットを入れる





または



- 録画一時停止ボタンを押します。
- 録画一時停止中、録画中は液晶画面/ ビューファインダーで映像の確認が できます。

再生を始める



録画を始める



または



● 録画を開始する場面で一時停止ボタ ンを押します。

再生を終える

録画を終える



または



- 停止ボタンを押します。
- 一時停止をする



または




- 一時停止ボタンを押します。
- 録画を再開するときはもう一回押します。

撮影したテープの映像と音声を入れ換える(AVインサート)

本機で撮影したテープの映像 / 音声を、ほかのビデオ機器からの映像 / 音声と入れ換えることができます(AVインサート)。 AVインサートは、アナログ入力(口 122) DV入力(口 124) のいずれも可能です。

テープを再生する機器を本機に接続してください。

AV端子を使うとき、画面に「ヘッドホン」の表示が出ている場合は、設定を変更してください。(\square 56)



AVインサートするときは

本機

本機で、SPモードでタイムコードが連続的に記録されているテープを使用してください。 テープの途中に、無記録部分やSP以外の録画モードで記録された部分があるテープでAVインサートを行うと、記録が中断されます。

再生機

無記録部分のないテープを使用してください。

途中に無記録部分や録画モードを変更している部分があると、本機で正しくAVインサートできない場合があります。

次のような場合には、AVインサートできません。

- 記録状態が悪いビデオテープを再生する
- 再生機が、早送り、巻き戻し、静止画再生、スロー再生などの特殊再生中(アナログ入力時)

テレビ

● 受信状態の悪いテレビ番組など、同期信号に乱れがある場合、AVインサートはできません。

126



カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード)(カード再生モード

- 本機/再生機に撮影済みテープを入れ る
 - カセットの誤消去防止つまみが録画できる状態(REC)になっていることを確認してください。
- **2** 電源スイッチを「再生(VTR)」にし、 テープ/カード切り換えスイッチを 「テープ」にする
- **1** 再生機 再生を開始したいシーンの約 3秒手前の位置で再生一時停止にする

本機

- ① A V インサートを開始する 位置を探す
- 再生ボタンを押して再生します。
- ② 再生一時停止にする
- 一時停止ボタンを押します。



◆ 本機のAVインサートしたい場面を 探すときに、特殊再生機能を使うと 便利です(□ 50、51)。 「リモコンのAVインサートボタンを押す



AV インサート

- 「AV インサート」の表示が出ます。
- **| 再生機| テープを再生する**

7 本機



再生中のテープのAVインサートを 開始したい位置で一時停止ボタンを 押します。

AVインサートを終える

▲機



- AVインサートを終了する位置で、 停止ボタンを押します。
- 再生機 テープを停止する



あらかじめAVインサートを終了したい位置でゼロセットメモリーボタンを押してから AVインサートを開始すると、その位置で自動的に停止します。

撮影したテープに音声を追加する(アフレコ)

本機は、撮影したテープにあとから音声を追加することができます。CDプレーヤーなどのオーディオ機器などから録音したり(音声入力)、本機の内蔵マイクまたは、外部マイクを使って音声を録音します(マイク入力)。

アフレコするときは

本機で、SPモード、オーディオ12bitで記録したテープを使用してください。

テープの途中に、無記録部分やSP以外の録画モード、16bitで記録された部分、12bit同時4チャンネルで記録された部分があるテープでは、記録が中断されます。

このような場合には、本機で、SPモード、オーディオ12bitでアナログ入力録画してアフレコすることをおすすめします。


12bitと16bitが混在して記録されているテープは、アフレコできません。

アフレコするとき、または、アフレコしている間は、本機に接続しているケーブルを抜き差し しないでください。

映像/音声端子に接続してアフレコする(音声入力)


AV端子を使うとき、画面に「ヘッドホン」の表示が出ている場合は、設定を変更してください。(□ 56)

接続する機器の使用説明書もあわせてご覧ください。



映像/音声端子から映像は出力されません。S-映像端子に接続したテレビや、液晶画面または ビューファインダーで画像を確認できます。アフレコする音声は、スピーカーで確認できます。

マイクを使ってアフレコする(マイク入力)



市販の外部マイクを使うとき➡マイク端子に接続する。

指向性ステレオマイクロホンDM-50を使うとき➡マイク端子にはなにも接続しない。 内蔵マイクを使うとき➡マイク端子にはなにも接続しない。

アドバンストアクセサリーシューにDM-50を接続しない。

S-映像、映像 / 音声端子にテレビをつなぐと、テレビで画像を確認できます。音声は、ヘッドホンで確認できます (S-映像端子にテレビをつないだときのみ) (□55)



カメラモード

再生(VTR)モード

<u>カードカメラモード</u>)(カ

カード再牛モード

本機に撮影済みカセットを入れる

2 電源スイッチを「再生(VTR)」にし、 テープ/カード切り換えスイッチを 「テープ」にする

3 「VTR設定」サブメニューから「アフレコ入力」を選び、次に「音声入力」か「マイク入力」を選ぶ(□85)





▲ メニューを消す



サニューボタンを押します。

(\$\Pi 50, 51 \)

5 音声を追加する場面の開始位置を探す● 再生ボタンを押して再生します。● 音声を追加する場面を探すときに、 特殊再生機能を使うと便利です 再生一時停止にする



● 一時停止ボタンを押します。

7 リモコンのアフレコボタンを押す





- 「アフレコ」の表示が出ます。
- 別売のマイクDM-50を接続しているときは、「C」表示が出ます。



- 一時停止ボタンを押します。
- マイクに向かって話してください。 「音声入力」を選んだときは、オーディオ機器を再生してください。

① アフレコを終える



▼フレコを終了する位置で、停止ボタンを押します。

補足

あらかじめアフレコを終了したい位置でゼロセットメモリーボタンを押してからアフレコを開始すると、その位置で自動的に停止します。 DV端子からのアフレコはできません。

ほかのビデオカメラで録画されたテープでアフレコした場合、音質が劣化することがあります。


テープの同じ場所で3回以上くり返してアフレコを行うと、音質が劣化することがあります。 アフレコした音声を聞くときは、次ページをご覧ください。

音声を切り換える



撮影時の音声とアフレコした音声を再生する(12bit記録テープ)

アフレコしたテープを再生するときに、ステレオ1(撮影時の音声)とステレオ2(アフレコした 音声)の、どちらかあるいは両方の音声を再生でき、さらに2つの音声のバランスを調整できま す。



カメラモード

再生(VTR)モード (カードカメラモード) (カード再生モード

電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ/カード切り換え スイッチを「テープ」にする

↑ リモコンの音声選択ボタンを押す




- 選んだ音声表示が出ます。
- ボタンを押すたびに、次のように表示 が変わります。

→ ステレオ1 — → ステレオ2 — ミックス/1:1 -─── ミックス/バリアブル ◀─

- ステレオ1-------撮影時の音声のみ再生する
- ステレオ2 ------アフレコされた音声のみ再生する
- ミックス / 1:1 ------ステレオ1とステレオ2を同じバランスで再生する
- ミックス / バリアブル ------ステレオ1とステレオ2の音声のバランスを変えて再生する

補足

「ミックス / バリアブル」を選んだ場合 ステレオ1(ST-1)とステレオ2(ST-2)のバランスを調整する 表示が出ます。表示は、約4秒で消えます。




- ステレオ1の音量を大きくする リモコンのミックスバランス ステレオ1ボタンを押します。
- ステレオ2の音量を大きくする リモコンのミックスバランス ステレオ2ボタンを押します。 一度調整した音声のバランスは電源を切っても憶えていますが、電源を切るとオーディ オ12bit出力は「ステレオ1」に戻ります。続けて「ミックス/バリアブル」で再生す るときは、リモコンの音声選択ボタンで選択してください。

二重音声で記録したテープを再生する

二重音声を記録したテープを再生するとき、必要に応じて音声の切り換えをすることができます。

カメラモード

| 再生(VTR)モード) (カード再生モード) (カード再生モード



- (1)「VTR設定」サブメニューから「バイリンガル」を選びます。 $(\square 85)$
- ② 再生される音声を選びます。
 - 下記の表を参考にして、選びます。

「バイリンガル」の設定	再生される音声		
・ハイリンガル」の設定	ステレオを記録したテープ	二重音声を記録したテープ	
「メイン+サブ」	ステレオ音声	主音声 + 副音声	
「メイン」	左音声	主音声	
「サブ」	右音声	副音声	


パソコンに接続する

本機と、DV端子(IEEE1394準処)を標準で搭載しているパソコン/DV端子付きキャプチャーボードを搭載したパソコンをDVケーブルで接続すると、本機で撮影した動画や静止画をパソコンに取り込むことができます。

ACパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおすすめします。

接続は、各機器の電源を切って行ってください。

別途ソフトウエアが必要です。



注意

使用するソフトウエア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことがあります。

メモリーカードについてのガイドマップ

下記の順番で説明しています。

準備 メモリーカードを入れ、画質などを設定します

□134 ~ **□**136

静止画を記録する ビデオカメラから、テープから、DV端子から □137 ~□140

静止画を見る 1枚1枚、スライドショー、インデックス

Q141 ~ Q143

静止画を消えないようにする(プロテクト)

Q144 ~ Q145

静止画を消す(消去)

Q146 ~ Q148

メモリーカードの静止画とカメラで撮影している画像を合成する

カードクロマキー、カードルミキー、カメラクロマキー

Q149 ~ Q152

テープの静止画をメモリーカードにコピーする 四153~四154

メモリーカードの静止画をテープにコピーする

□155

プリント用の印を付ける(プリントマーク)

□156 ~ **□**157

メモリーカードを初期化する

QQ158

メモリーカードに映像を記録している間は液晶画面/ビューファインダーに>>>> 🗆 (赤色*)が出ます。表示が出ている間はデータの破損などの原因となりますので、

メモリーカードを出さないでください。

バッテリーパックなどの電源をはずさないでください。

メモリーカードから映像を読み出している間は液晶画面/ビューファインダーに<<<<□ (緑色*)が出ます。表示が出ている間はデータの破損などの原因となりますので、メモリーカ ードを出さないでください。


*対面撮影時や接続したテレビでは白色になります。

必ず守ってください _

メモリーカードの出し入れはビデオカメラの電源を切ってから行ってください。本機は、マルチメ

メモリーカードを入れる / 出す


メモリーカードの入れかた



- 電源スイッチを「切」にする
- 2 カバーを開ける
- 3 メモリーカードを奥までしっかり入れる
- 4 カバーを閉じる

メモリーカードの出しかた


メモリーカードを抜くときは、無理に出さないで、必ず3の操作を行ってください。



- 電源スイッチを「切」にする
- 2 カバーを開ける
- 4 メモリーカードを抜く
- **6**カバーを閉じる

マルチメディアカード マルチメディアカードは、小型・軽量で、静止画を記録できるカードです。





マルチメディアカードMMC-8M 主な仕様

記憶容量	8 M B	
使用温度	0°~ + 40°C	
外形寸法	約32×24×1.4mm	
質量	約1.5g	

SDメモリーカード

SD(Secure Digital = 著作権保護システム)メモリーカードは、静止画を大容量記録できるカードです。サイズは、マルチメディアカードとほぼ同じで、本機ではマルチメディアカードと同じ場所に入れて使用できます。

注意

電源を切らずにメモリーカードを出し入れすると、故障の原因となることがあります。 メモリーカードの端子に触れないでください。

記録時の画質を選ぶ



メモリーカードに記録する静止画の画質を選びます(ファイン/スタンダード) ご購入時には、「画質」は「ファイン」に設定されています。

カメラモード

再生(VTR)モード / カードカメラモード (カード再生モード



「カード設定」サブメニューから「画質」選び、「スタンダード」 にします。(□ 85)

本機では画像をJPEG(Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮して記録します。 画像によっては、画質の設定を切り換えても画質に差が現れない場合があります。 画素数はファイン、スタンダードともに640×480(VGA)になります。

画質を選ぶときの目安

画質	容量	記録できる枚数*	どんなときに使う?
ファイン	約124Kバイト	約60枚	静止画を高画質で保存したい ときやプリントするときなど。
スタンダード	約70Kバイト	約105枚	電子メールに添付して送信したり、自分のホームページで 利用したいときなど。

記録できる枚数は8Mバイトのマルチメディアカードでの目安です。撮影条件や被写体によっ て変わります。また、サンプル画像が入っている付属のメモリーカードの場合は上記の枚数よ りも少なくなります。

カードの表示について

カードがないとき: 🔄 赤色の点滅 記録可能枚数6枚以上: 🖂 6 緑色表示 記録可能枚数1~5枚: □5 黄色表示* 記録可能枚数0枚: □ 0 赤色表示*

- * カード再生時はすべて緑色表示になります。
- * 記録可能枚数表示は、記録時の状況により、一定ではありません。記録しても、枚数表示が 減らなかったり、1回の記録で2枚減ることがあります。

ファイル番号をリセットする



記録した静止画は、自動的に0001~9900までのファイル番号が付けられ、ひとつのフォルダ に100枚ずつ保存されます。それぞれのフォルダには100~998までの番号が付けられ、メモ リーカードに記録します。(サンプル画像が入っている付属のメモリーカードでは、サンプル画像 は100に入っています。)


本機では、メモリーカードを換えてもファイル番号を連続して付けたり、番号をリセットしたり できます。

ご購入時には、「番号リセット」は「しない」に設定されています。

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード)(カード再生モード



「カード設定」サブメニューから「番号リセット」を選び、「する」 にします。([□] 85)

番号をリセットしない

別のメモリーカードに入れ換えても、最後に記録した静止画の続き番号が、次の静止画に付け られます。


ファイル番号をリセット「しない」に設定して記録すると、記録した静止画のファイル番号が 重複しないため、パソコンでまとめて管理するときなどに便利です。

通常はリセット「しない」に設定しておくことをおすすめします。

番号をリセットする

別のメモリーカードに入れ換えると、ファイルの番号が101-0101から始まります。すでに 静止画が記録されているメモリーカードを入れたときは、その続きのファイル番号になります。

例えば、3枚記録したメモリーカード (付属のメモリーカードの場合)



静止画をメモリーカードに記録する 🗀



メモリーカードに静止画を記録します。本機では、動きのある被写体も画像のぶれがほとんどな い鮮やかな静止画として、メモリーカードに記録できます (プログレッシブフォト機能)。

また、ビデオカメラで撮影している画像、テープに記録されている画像、DV端子から入力してい る画像をメモリーカードに記録できます。

メモリーカードには動画は記録できません。

アナログ入力からの画像をメモリーカードに記録できません。

メモリーカードには音声は記録できません。

あらかじめ記録可能なメモリーカードを入れておいてください。

SDメモリーカードには、書き込み禁止スイッチがついています。SDメモリーカードに静止画 を記録するときには、記録できる状態になっていることを確認してください。

ビデオカメラで撮影している画像を記録する

リモコンのフォトボタンを押したときは、すぐにフォト撮影が始まります。

カメラモード

再生(VTR)モード) カードカメラモード) (

カード再生モード

電源スイッチを「カメラ」にし、 ▮ テープ / カード切り換えスイッ チを「カード」にする

フォトボタンを浅く押す





- ●が白色に点滅したあと、ピント調整 が終わると緑色の点灯に変わります。
- 露出がロックされます。

フォトボタンを深く押す





- が消えます。
- ボタンを押したときの静止画がメモリ ーカードに記録されます。
- 液晶画面/ビューファインダーの映像 も静止画になります。



2の操作の前に、セルフタイマーボタンを押してから、フォトボタンを押すと、セルフ タイマーで静止画をメモリーカードに記録できます。(□ 61)

カメラモードのときテープ/カード切り換えスイッチを「カード」に切り換えると、 カードへの記録に適した設定に画像が変わります。

テープの画像を記録する

撮影したテープの画像を選んでメモリーカードに記録できます。

テープに記録した静止画を自動記録するときは「テープの静止画をメモリーカードにコピーする」 (◯ 153) をご覧ください。

テープの画像をカードに記録したときの日付/時刻が、日時としてカードに記録されます。

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード)

カード再生モード

■ 電源スイッチを「再生 (VTR)」 ■ にし、テープ / カード切り換え スイッチを「テープ」にする

? テープを再生する

再生ボタンを押します。

ろ ^{再生中」} フォトボタンを浅く押す





- 液晶画面/ビューファインダーに記録 可能枚数などのメモリーカードの情報 が表示され、再生一時停止(静止画再 生)になります。
- ▼ マルチ画面以外ではシャッターを切る ように画面が一度途切れます。

// フォトボタンを深く押す





- 液晶画面/ビューファインダーに出ている画像がメモリーカードに記録されます。
- 静止画再生中にフォトボタンを深く押 しても静止画を記録できます。

テープの走行方向

テープ



フォトボタンを深く押す

メモリーカード



16:9で撮影した映像を静止画としてメモリーカードに記録すると縦に伸びた映像になります。

DV端子から入力する画像を記録する

DV端子に接続したデジタルビデオ機器からの画像を選んで、メモリーカードに記録できます。 接続のしかたなどは124ページをご覧ください。

メモリーカードに静止画を記録するだけであれば、本機にカセットを入れる必要はありません。 カセットが入っているときは、停止ボタンを押して停止状態にしてください。

DV端子から入力した画像をカードに記録したときの日付/時刻が、日時としてカードに記録さ れます。

カメラモード) (再生(VTR)モード) (カードカメラモード) (カード再生モード

- 電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ / カード切り換え スイッチを「テープ」にする
- ? 接続したビデオ機器の電源を入 ▲ れ、再生する
- フォトボタンを浅く押す





● 液晶画面/ビューファインダーに記録 可能枚数などのメモリーカードの情報 が表示され、画像が静止画になります。

フォトボタンを深く押す






 液晶画面/ビューファインダーに出て いる画像がメモリーカードに記録され ます。



16:9で撮影した映像を静止画としてメモリーカードに記録すると縦に伸びた映像に なります。

カード記録中の液晶画面の表示について



「⇨」の点滅

バッテリーパックが消耗すると「€□」 が点滅します。充電したバッテリーパッ クと交換してください。

消耗したバッテリーパックを装着すると、「←□□」が出ずに、電源が入らなかったり、切れたりすることがあります。

バッテリーパックの残量表示

バッテリーパックの残量の目安を表示します。

残量と表示内容はビデオカメラ、バッテリーパックの状態により必ずしも一致しません。

記録可能枚数表示

カードがないとき: 🔄 赤色の点滅

記録可能枚数6枚以上: □ 6 緑色表示記録可能枚数1~5枚: □ 5 黄色表示*

記録可能枚数0枚: □ 0 赤色表示*
*記録可能枚数表示は、記録時の状況によ

り、一定ではありません。記録しても、 枚数表示が減らなかったり、1回の記録 で2枚減ることがあります。

「□」の点滅

カードが入っていないときに点滅します。

「>>>」書き込み表示

静止画をメモリーカードに書き込んでいる ときに表示します。

「去」の点滅

ボタン型リチウム電池が入っていなかった り、電池の容量が低下すると、「⇔」が点滅 します。新しいボタン型リチウム電池と交換 してください。

交換用のボタン型リチウム電池は、 CR2025タイプをお使いください。

静止画を見る



メモリーカードに記録した静止画は液晶画面、ビューファインダー、接続したテレビなどで見ら れます(テレビとの接続について 256)

本機では、静止画を1枚ずつ見たり、連続して順番に見たり(スライドショー)、6枚を1度に見 たり(インデックス)できます。

カード再生時、データコードボタンを押したときは、日付/時刻のみ表示されます。

他社のビデオカメラで記録したメモリーカードの静止画は再生やコピーができないことがあり

あらかじめ静止画を記録したメモリーカードを入れておいてください。

メモリーカードに記録されたすべてのデータは、パソコンで書き換えないでください パソコンで作成 / 加工した静止画をメモリーカードに書き込んだり、本機で記録した静止画をパ ソコンで直接加工したり、ファイル名を変更した場合、本機で再生できなくなる場合があります。

静止画を1枚ずつ見る

カメラモード) (再生(VTR)モード) (カードカメラモード) (カード再生モード

電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ/カード切り換え スイッチを「カード」にする

最後に記録した静止画が出ます。

2静止画を選ぶ





- 前の静止画を見るときは・、次の静止 画を見るときは+ボタンを押します。
- 最後の静止画で「+」を押すと最初の 画像が出ます。
- 最初の静止画で「-」を押すと最後の 画像が出ます。

静止画を順番に再生する(スライドショー)

カメラモード

再牛(VTR)モード 】

カードカメラモード
カード再生モード

静止画が出ているときに

スライドショーボタンを押す



● 出ている静止画から順番に5秒間ずつ 画像が再生されます。

スライドショーを止めるときは

スライドショーボタンを押す



- スライドショーボタンを押したときの 静止画が表示されたまま、停止します。
- スライドショーボタンを押すたびに切 り換ります。

インデックス画面で静止画を選ぶ

最大6画像ずつ表示されますので、目的の画像をすばやく探し出せます。

カメラモード

再牛(VTR)モード

カードカメラモード

カード再生モード

電源スイッチを「再生 (VTR)」 ■ にし、テープ / カード切り換え スイッチを「カード」にする

● 最後に記録した静止画が出ます。

2 インデックス画面にする





- インデックス画面ボタンを押します。
- 6 つの静止画が出るインデックス画面 になります。

3 静止画を選ぶ





- マルチダイヤルを回して「 「テ」を選択する静止画に合わせます。
- ▼ マルチダイヤルを上に回すと、「 (3) 」 がひとつ先の静止画に進みます。
- マルチダイヤルを下に回すと、「 (3) 」がひとつ前の静止画に戻ります。
- インデックス画面の最後の静止画で上 に回すと次の画面になります。
- インデックス画面の最初の静止画で下 に回すと前の画面になります。
- カード+、カード ボタンでインデックス画面を切り換えることができます。
 - :前のインデックス画面を見ます。
 - +:次のインデックス画面を見ます。

4 選んだ静止画を出す



- マルチダイヤルを押すと、インデックス画面が終了し、選んだ一枚の静止画が画面いっぱいに出ます。
- 1枚の静止画だけの表示になります。

静止画を消えないようにする(プロテクト) 🛅 🌌





大切な静止画を誤って消去しないようにするために、静止画に誤消去防止(プロテクト)の設定 ができます。

付属のメモリーカードに入っているサンプル画像はプロテクト設定がされています。 プロテクト設定しても、カードをフォーマットすると静止画は消去されます。

あらかじめ静止画を記録したメモリーカードを入れておいてください。

カメラモード

再生(VTR)モード]

カードカメラモード 〕

【 カード再生モード

- 電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ / カード切り換えス イッチを「カード」にする
- 最後に記録した静止画が出ます。
- **り**「カード実行」サブメニューから -「画像プロテクトΟ--」を選ぶ $(\square 85)$





6枚の静止画(インデックス画面)が 出ます。

プロテクトする静止画を選ぶ





- ▼ マルチダイヤルを回して「 ② 」を プロテクトする静止画に合わせます。
- マルチダイヤルを上に回すと、「 (家)」 がひとつ先の静止画に進みます。
- ▼ マルチダイヤルを下に回すと、「 (字) がひとつ前の静止画に戻ります。
- インデックス画面の最後の静止画で上 に回すと次の画面になります。
- インデックス画面の最初の静止画で下 に回すと前の画面になります。
- カード+、カード ボタンでインデッ クス画面を切り換えることができま

- :前の画面にします。

+:次の画面にします。

4 プロテクトする





▼ルチダイヤルを押すと、「 Om 」が 出て、消去できなくなります。

5 メニューを消す



メニューボタンを押します。

プロテクトを解除する(消去可能にする)ときは

プロテクト設定されている画像を1~3の操作で選びます。マルチダイヤルを押すと**○** が消え、消去可能になります。

静止画を消す(消去)



不要になった静止画を消去できます。

静止画を選んで消去したり、すべての静止画を一度に消去したりできます。

プロテクト設定している静止画 (付属のメモリーカードに入っているサンプル画像を含む)は 消去できません。

一度消去した静止画はもとに戻せません。消去する前に静止画を確認してください。

あらかじめ静止画を記録したメモリーカードを入れておいてください。

選んだ1枚の画像を消去する

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード

カード雨生モート

| 電源スイッチを「再生 (VTR)」 | にし、テープ / カード切り換え | スイッチを「カード」にする

● 最後に記録した静止画が出ます。

↑ 消去する静止画を選ぶ





● インデックス画面などを使います。

3「カード実行」サブメニューから 「画像消去」を選ぶ(¹ 1 85)





- 「キャンセル」「1枚消去」「全消去」 の選択画面になります。
- 誤って「画像消去」の項目を選んでしまったときなど、画像消去しないときは「キャンセル」を選んで、マルチダイヤルを押してください。

/「1枚消去」を選ぶ






- マルチダイヤルを押します。
- 「この画像を消去しますか?」と「いいえ、「はい」の選択画面になります。

5 はい」を選び、消去する





- マルチダイヤルを押します。
- 画像が消去されます。
- 続けて別の画像を消去するときは、+ または・ボタンで消去する画像を選び、次に「はい」を選び、マルチダイヤルを押すと、画像は消去されます。
- 「いいえ」を選んだときには、「キャンセル」「1枚消去」、「全消去」の選択画面に戻ります。

6 メニューを消す



サニューボタンを押します。

すべての静止画を消去する

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード)

【 カード再生モード

| 電源スイッチを「再生 (VTR)」 | にし、テープ / カード切り換え | スイッチを「カード」にする

● 最後に記録した静止画が出ます。

2「カード実行」サブメニューから 「画像消去」を選ぶ(四85)





- 「キャンセル」、「1枚消去」、「全消去」 の選択画面になります。
- 誤って「画像消去」の項目を選んでしまったときなど、画像消去しないときは「キャンセル」を選んで、マルチダイヤルを押してください。

?「全消去」を選ぶ






- マルチダイヤルを押します。
- 「すべての画像を消去しますか?」と 「いいえ」、「はい」の選択画面になり ます。

/「はい」を選び、消去する





- ▼ルチダイヤルを押します。
- すべての静止画が消去されます。
 「いいえ」を選んだときには、「キャンセル」、「1枚消去」、「全消去」の選択画面に戻ります。

5 メニューを消す



メニューボタンを押します。

メモリーカードの静止画とカメラで撮影している 画像を合成してテープに記録する(カードミックス)





メモリーカードに記録してある静止画とカメラで撮影している画像を合成できますので、タイトルやフレームを付けたりしてビデオを楽しく演出できます。

カードクロマキー

イラストやフレームの静止画とカメラの画像を合成します。

静止画の中の青い部分にカメラで撮影している画像が写ります (例では画面の中心が青になります)。

ミックスレベルの調整:静止画の青い部分の調整



カードルミキー

イラストやタイトルなどの静止画とカメラの画像を合成します。

静止画の中の明るい部分にカメラで撮影している画像が写ります (例では白い紙が明るい部分、イラストや枠の部分の文字が暗い部分になります)。

旅行やイベントなどのタイトルなどに使うときはあらかじめメモリーカードに記録しておいてく ださい。

ミックスレベルの調整:静止画の明るい部分の調整




カメラクロマキー

静止画とカメラの画像を合成します。

カーテンなど青い背景の前で撮影します。被写体など青以外の部分が静止画の上に写ります。

ミックスレベルの調整:カメラで撮影している画像の青い部分の調整



ミックスレベル

ミックスレベルは指標を参考に、画面を見ながら調整してください。



本機に付属のメモリーカードではサンプル画像をカードクロマキーで8枚、カードルミキーで5枚、カメラクロマキーで2枚用意してあります(サンプル画像はプロテクト設定してあります)。

あらかじめ静止画を記録したメモリーカードと記録可能なテープを入れておいてください。

カメラモード

再生(VTR)モード

カードカメラモード

カード再牛モード

■電源スイッチを「カメラ」にし、■ テープ / カード切り換えスイッチを「テープ」にする

↑ 回にする



撮影モード切り換えスイッチを回にして、撮影モードを選びます。

3「カードミックス」サプメニュー を出す(四85)





4 カードの静止画を選ぶ



カード+またはカード-ボタンを押します。

5「ミックスタイプ」を選ぶ





• 静止画とカメラで撮影している画像 が、合成された画面になります。

人「ミックスレベル」を調整する





● 画面を見ながら、マルチダイヤルを回して調整します。

7 メニューを消す





- サニューボタンを押します。
- 「カードミックス」表示が点滅します。

り カードミックスを入/切する



カード ミックス

- カードミックスボタンを押します。
- 「カードミックス」表示が点灯に変わり、合成された画面になります。

合成した画像を動画でテープに録画するときは

スタート/ストップボタンを押す



合成した画像を静止画でテープに録画するときは

▮ フォトボタンを浅く押す



●が白色に点滅したあと、緑色の点灯 に変わります。

7 フォトボタンを深く押す



- ●が消え、静止画撮影が始まります。
- 約6.5秒後(2倍/3倍録画モード時 は約8秒後)に撮影一時停止になります。



電源スイッチを切り換えたり、撮影モード切り換えスイッチを 図 から □ にしたときは、カードミックスで使用する静止画を選びなおしてください。

カードミックスを行うときは、150~151ページの1~4の操作を必ず行ってください。

テープの静止画をメモリーカードにコピーする 🗀 🌌





テープに記録してある静止画をフォトサーチで検索しながら、メモリーカードに自動的にコピー できます。

選んだ静止画以降のすべての静止画をメモリーカードにコピーします。

テープの静止画をカードにコピーしたときの日付/時刻が、日時としてカードに記録されます。

あらかじめ記録可能なメモリーカードと録画したテープを入れておいてください。

カメラモード

カードカメラモード

カード再牛モード

電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ/カード切り換え スイッチを「テープ」にする

静止画を探す





- 早送り、巻き戻しボタンなどで、メモ リーカードにコピーしたい静止画の手 前で停止、または一時停止します。
- テープに記録している静止画すべてを コピーするときは、テープを最初まで 巻き戻してください。

3「カード実行」サブメニューから 3「コピー 回 □」を選ぶ(□85)





「実行」を選ぶ





- マルチダイヤルを押すと、コピーが始 まります。
- コピーを止めるときは「キャンセル」 を選んでください。

テープの静止画をメモリーカードにコピーする一つづき

5 コピーを終える



◆ 希望の静止画のコピーが終わったら、 停止ボタンを押します。

補足

ビデオカメラはフォトサーチを行い、静止画を探し出すとメモリーカードに静止画をコピーします。

テープがおしまいになったり、メモリーカードの容量がいっぱいになると*、コピーは 終了します。

*「カードがいっぱいです」の表示が出ます。

メモリーカードの静止画をテープにコピーする 🔚 🎑





メモリーカードに記録してある静止画をテープにコピー(フォト記録)できます。

選んだ静止画以降のすべての静止画をテープにコピーします。 カードの静止画をテープにコピーしたときの日付/時刻が、日時としてテープに記録されます。 カードの静止画をテープにコピーするときは、2倍/3倍録画モードは選択できません。

あらかじめ静止画を記録したメモリーカードと記録可能なテープを入れておいてください。

カメラモード

再生(VTR)モード)

カードカメラモード

カード再生モード

電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ/カード切り換え スイッチを「カード」にする

最後に記録した静止画が出ます。

2静止画を選ぶ



- カード+、カード ボタンを押してコ ピーをする始めの静止画を選びます。
- メモリーカードに記録している静止画 すべてをコピーするときは、最初の静 止画を選んでください。

3「カード実行」サブメニューから 3「コピー (ロ) 原 」を選ぶ(m85) 回」を選ぶ(四85)





「実行」を選ぶ





- マルチダイヤルを押すと、コピーが始 まります。
- 現在画面に出ている静止画がテープに フォト記録(1枚の静止画あたり約 6.5秒)され、記録が終わると次の静 止画の記録になります。

メモリーカードの最後の静止画をフォ ト記録し終わったり、テープがおしま いになると、コピーは終了します。

コピーを終える



● 希望の静止画のコピーが終わったら、 停止ボタンを押します。

プリントしたい静止画を指定する(プリントマーク) 🦳 🌌





メモリーカードに記録した静止画にプリント用の印を付けることができます。本機は印刷フォー マットのDPOF (Digital Print Order Format)に対応していますので、キヤノンのDPOF対応 のプリンタで自動印刷できます。

プリントマークは50枚の画像まで設定できます。

プリントマークは1枚プリントの設定になります。

あらかじめ静止画を記録したメモリーカードを入れておいてください。



カメラモード

再牛(VTR)モード

カードカメラモード

(カード再生モード

- 電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ/カード切り換え スイッチを「カード」にする
- 最後に記録した静止画が出ます。

2「カード実行」サブメニューから 「プリントマーク 」 を選ぶ (m85)





6枚の静止画が出ます。

静止画を選ぶ





- ▼ マルチダイヤルを回して「 ② 」を プリントする静止画に合わせます。
- マルチダイヤルを上に回すと「 ③ 」 が、ひとつ先の静止画に進みます。
- マルチダイヤルを下に回すと「 ③ 」 が、ひとつ前の静止画に戻ります。
- インデックス画面の最後の静止画で上 に回すと次の画面になります。
- インデックス画面の最初の静止画で下 に回すと前の画面になります。
- カード+、カード-ボタンでインデック ス画面を切り換えることができます。
 - :前の画面になります。
 - +:次の画面になります。

4 プリントマークを付ける





マルチダイヤルを押すと、「♪」の プリントマークが付きます。

5 メニューを消す



- メニューボタンを押します。
- 撮影枚数によっては、プリントマーク の設定に時間がかかることがあります。



プリントマークを解除するときは

プリントマークが付いている画像を1~3の操作で選び、マルチダイヤルを押すと ♪ が消えます。

メモリーカードを初期化(フォーマット)する

フォーマットは、新しいメモリーカードを使うときや、「カードエラーです」という警告表示が出たとき に行います。また、メモリーカード内の静止画などの情報すべてを消去するときにも行います。

* フォーマットを行うと、プロテクト設定した静止画(付属のメモリーカードに入っているサン プル画像も含む)まで、すべての情報が消えてしまいます。

フォーマットして一度消去した静止画などはもとに戻せません。フォーマットする前に確認し てください。

新規にメモリーカードを購入した際には、本機でフォーマットしてください。

カメラモード

再生(VTR)モード)

カードカメラモード) カード再生モード

電源スイッチを「再生(VTR)」 にし、テープ/カード切り換え スイッチを「カード」にする

最後に記録した静止画が出ます。

り「カード実行」サブメニューから 【「フォーマット」を選ぶ(□85)





- 「キャンセル」「実行」の選択画面に なります。
- 誤って「フォーマット」の項目を選ん でしまったときなどは「キャンセル」 を選んで、マルチダイヤルを押してく ださい。

実行」を選ぶ





「このカードをフォーマットします」 か?」と「いいえ、「はい」の選択画 面になります。

「はい」を選び、フォーマットする







- ▼ マルチダイヤルを押すと、メモリーカ ードはフォーマットされ、すべての情 報が消去されます。
- 「いいえ」を選んだときには、「キャ ンセル」、「実行」の選択画面に戻りま す。

その他

本機のメモリーカードは標準のフォーマットDCF(Design rule for Camera File system)に 準拠しています。

本機でメモリーカードに記録した画像は、市販のマルチメディアカード、またはSDメモリーカード専用の製品によりお手持ちのパソコンに取り込むことができます。

- PCカードアダプター: パソコン (主にノートパソコン) にあるPCカードスロットにマルチメ ディアカード / SDメモリーカードを入れるためのアダプター
- PCカードリーダー: パソコンのUSB端子に接続して、マルチメディアカード/SDメモ

リーカードを直接読むためのアダプター

● FDアダプター: パソコンのフロッピーディスクドライブにマルチメディアカードを入

れるためのアダプター

付属のメモリーカードに入っているサンプル画像を消去してしまったときは、下記のアドレスのホームページからダウンロードできます。*

http://www.canon-sales.co.jp/Product/video/mmc.html

* パソコンからメモリーカードにサンプル画像を入れるためには、PCカードアダプターなどが必要になります。

マルチメディアカード、SDメモリーカード 取り扱い上のご注意

新規にメモリーカード(マルチメディアカード、SDメモリーカード)を購入した際には、本機でフォーマットを行ってください。パソコンなど本機以外でフォーマットしたメモリーカードは、正常に使えないことがあります。

- メモリーカードに記録した画像などのデータは、パソコンでMOなどの外部記憶機器や ハードディスクを使ってバックアップを取っておいてください。メモリーカードの故障、 静電気などにより記録したデータが変質したり、消えることがあります。その場合の記録 内容の補償については、ご容赦ください。
- メモリーカードへアクセス(記録、読み出し、消去、フォーマットの各動作)中は絶対に メモリーカードを出したり、ビデオカメラなどの電源を切ったり、ビデオカメラの電源を 取りはずしたりしないでください。
- 強い磁気の発生する場所で使わないでください。
- 高温、多湿の場所に放置しないでください。
- 分解しないでください。
- ぬらしたり、曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 温度差のある場所へ急に移動するとカードの内部、表面に結露することがあります。結露 したときは、そのまま使用せず、水滴が自然に消えるまで、常温で放置してください。
- カードの裏にある端子部分にごみや水などの異物を付着させたり、手で触れたりしないでください。
- カードの保管、持ち運ぶときは端子部分の保護のため、付属のケースに入れてください。
- メモリーカードには表裏、前後の区別があります。正しくない方向に無理に入れないでください。破損の恐れがあります。
- ラベルをはがしたり、他のシールなどを貼ったりしないでください。目的別に使い分けるときは、ケースにシールなどを貼ってください。

サンプル画像

付属のメモリーカードに入っているサンプル画像です。

付属のメモリーカードにはカードクロマキー用に8枚、カードルミキー用に5枚、カメラクロマキー 用に2枚、合計15枚入っています。

カードクロマキー用

















カードルミキー用











カメラクロマキー用





本機に付属のメモリーカード(マルチメディアカード)に記録されている画像データは、お買い上げになったビデオカメラでの画像合成を個人で楽しむ目的以外には使用しないでください。

PhotoEssentials イメージライブラリ PhotoEssentialsは、使用権/著作権、肖像権 の問題のない高品質なイメージ画像を収録したCD-ROMで、広告宣伝、カタログ、レポート、マルチメディアドキュメント、Webサイト、本、パッケージなどの幅広い用途にお使いい ただけます。

PhotoEssentialsについてより詳しい情報をお知りになりたい方は、下記にご連絡ください。

株式会社データクラフト (http://www.datacraft.co.jp)

電源スイッチを切り換えても憶えている項目

電源スイッチを切り換えたときでも、次の機能の設定は憶えています。

: 設定を憶えています。

×:設定を憶えていません。「」内の状態に戻ります。

項目		電源スイッチを	を「切」にする	Ф
カメラモード、カードカメ	ラモード			
		カメラモード	カードカメラモード	
● プログラムAEモードの種	種類			63
● オートフォーカスの入/切	D .			68
● AEシフトの設定				71
デジタルエフェクトの入	/切	× (「切.	」になる)	89
● ヘッドホンの音量の設定				55
● セルフタイマーの入/切		× (「切.	」になる)	61
● オンスクリーンの入/切				166
● ゼロセットメモリーのカ	ウンター値			111
メニュー項目の設定				
● カードミックス選択	タイプ			149
	レベル			149
	画像選択	×		149
● シャッタースピードの設	定			101
● デジタルズームの入/切				48
● 手ぶれ補正の入/切				98
• 16:9の入/切				73
● ホワイトバランスの設定				104
● リモコンコードの設定				118
● 録画モードの設定				100
● お知らせブザーの入/切				75
● ウィンドカットの入/切				99
● オーディオモードの設定				7 4
● AV/ヘッドホンの選択				55, 56
● 液晶画面明るさ調整				7 4
● 対面撮影の設定				58

電源スイッチを切り換えても憶えている項目一つづき

項目	電源スイッチで	を「切」にする	Ш
メニュー項目の設定			
	カメラモード	カードカメラモード	
● オンスクリーンの入/切			166
● ボタンライトの設定			88
● ライトカラーの選択			88
● 日時表示の設定			46
● エリア/サマータイムの設定			39
● 日時設定			43
● 画質の設定			135
● 番号リセットの入/切			136
再生 (VTR) モード	電源スイッチ	を切り換える	
● ヘッドホン音量の設定			55
● スピーカー音量の設定*			5 4
● オンスクリーンの入/切	× (『切	」になる)	166
● ゼロセットメモリーのカウンター値			111
● データコード表示の入/切	× (「切	」になる)	115
● オーディオ12bit出力の選択	×(「ステレ	オ1」になる)	130
● ミックスバランスの設定			130
● サーチ選択のフォトサーチ/日付サーチの選択	× (「フォトサ	+ーチ」になる)	113, 114
再生(VTR)メニュー項目の設定			
● リモコンコードの設定			118
● 録画モードの設定			100
● データコードの設定			115
● 日時選択の設定			115
● 液晶画面明るさ調整			7 4
● 再生時文字表示の入/切			77
● 日付オート表示の入/切			78
● バイリンガルの設定	× (「メイン+	サブ」になる)	131
● アフレコ入力の設定			128
● ウィンドカットの入/切			99

項目	電源スイッチを「切」にする	Ш		
再生(VTR)メニュー項目の設定				
● オーディオモードの設定		7 4		
● AV/ヘッドホンの選択	×	55、56		
● ボタンライトの設定		88		
● ライトカラーの選択		88		
● お知らせブザーの入/切		75		
● 画質の設定		135		
● 番号リセットの入/切		136		
カード再生モード				
● オンスクリーンの入/切*	× (「切」になる)	166		
● データコード表示の入/切	× (「切」になる)	115		
カード再生メニュー項目の設定				
● リモコンコードの設定		118		
● 録画モードの設定		100		
● 日時選択の設定		115		
● 液晶画面明るさ調整		7 4		
● 再生時文字表示の入/切		77		
● ボタンライトの設定		88		
● ライトカラーの選択		88		
● お知らせブザーの入/切		75		

^{*} 再生(VTR)モードとカード再生モードで切り換えても憶えています。

電源スイッチを切り換えても憶えている項目-つづき

撮影モード切り換えスイッチを切り換える / プログラムAEモードを切り換える

: 設定を憶えています。

×:設定を憶えていません。「」内の状態に戻ります。

項目		カメラ	E-ド	カードカ	メラモード	8
		□ (全自動) にする	プログラム AEモードを 切り換える	□ (全自動) にする	プログラム AEモードを 切り換える	
● プログラムAEモード	の種類	× (「オート」 になる)		× (「オート」 になる)		63
● オートフォーカスのグ	\/切	x (「入」に なる)		× (「入」に なる)		68
● AEシフトの設定		×	*	×	*	71
● デジタルエフェクトの	0入/切	× (「切」に なる)		× (「切」に なる)		89
● ヘッドホンの音量の記	设定					55
● セルフタイマーの入/	切					61
● オンスクリーンの入/	切					166
● ゼロセットメモリーのカ	ウンター値					111
メニュー項目の設定						
● カードミックス選択	タイプ					149
	レベル					149
	画像選択	×				149
● シャッタースピードの	D設定	× (「オー	ト」になる)	× (「オー	ト」になる)	101
デジタルズームの入/	切					48
● 手ぶれ補正の入/切		× (「入」に なる)		× (「入」に なる)		98
● 16:9の入/切 ((全自動)では「切]」になる)	(:撮影モード切り換えスイッチをPにするともとに戻る)		(:撮影モ ード切り換え スイッチをP にするともと に戻る)		73

項目	カメラ	E-ド	カードカ.	メラモード	m
	□ (全自動) にする	プログラム AEモードを 切り換える	□ (全自動) にする	プログラム AEモードを 切り換える	
メニュー項目の設定					
● ホワイトバランスの設定	× (「オート」 になる)		x (「オート」 になる)		104
● リモコンコードの設定					118
● 録画モードの設定					100
● お知らせブザーの入/切					75
● ウィンドカットの入/切					99
● AV/ヘッドホンの選択					55、56
● オーディオモードの設定					74
● 液晶画面明るさ調整					74
● 対面撮影の設定					58
● オンスクリーンの入/切					166
● ボタンライトの設定					88
● ライトカラーの選択					88
● 日時表示の設定					46
● エリア/サマータイムの設定					39
● 日時設定					43
● 画質の設定					135
● 番号リセットの入/切					136

液晶画面 / ビューファインダーの表示

液晶画面 / ビューファインダーは、カメラの動作状態のさまざまな情報を表示します。

液晶画面 / ビューファインダーの情報を本機と接続したテレビにも表示できます。

電源スイッチが「カメラ」のとき: テレビ画面上での表示が不要なときはオンスクリー

ンボタンを押して消してください。もう一回押すと

表示します。


電源スイッチが「再生(VTR)」のとき: オンスクリーンボタンを押すと表示し、もう一回押

すと消えます。




自動で撮る/テレビで見るときの表示

は点滅表示を示しています。



カメラモードで (全自動)を選んで、 テープを入れた時の表示です。


リモコンコード設定、オーディオモードは、約4秒後に消えます。



再生(VTR)モードでテープを入れた時の表示です。


リモコンコードと音量表示は約4秒後に消えます。

()内の数字は参照ページです。




効果的に使うときの表示


カメラモード




再生(VTR)モード



カードカメラモード



カード再生モード



エリア/日時を 設定してください 世界時計のエリアまたは日時を設定していません。世界時計の エリアと日時を設定してください(□39、43)。

バッテリーパックを 取りかえてください バッテリーパックが消耗しています。十分に充電されたバッテリーと交換してください (□22)。

カセットの 誤消去防止ツマミ を確認してください カセットが録画できない状態になっています。別のカセットと 入れ換えるか、カセットの誤消去防止つまみをRECに切り換 えてください (□31)。

カセットを 取出してください テープ保護のため、本機が動作を中止しました。カセットを取り出して最初から操作をやり直してください(🎑 30)。

DV入力を 確認してください D V ケーブルが D V 端子にきちんと接続されていない、または接続されたデジタルビデオ機器の電源が切れています。ケーブルと端子、電源を確認してください(□120、124)。

結露しています

ビデオカメラ内部に水滴がついている場合に表示されます。結露の項目をご覧ください(🕮 183)。

テープ終了です

テープが最後まで巻かれています。カセットを巻き戻す、また は取り出してください (□ 30、51)。

テープを 確認してください 「録画モード」 長時間録画モードで記録された部分です。アフレコまたはAV インサートできません (□126、128)。

テープを 確認してください 「オーディオモード」 16bitまたは12bit 4チャンネルで記録された部分です。アフレコできません (□ 128)。

テープを 確認してください 「録画していません」 記録されていない部分のため、アフレコまたはAVインサートできません(卬 126、128)。

クリーニングカセットを 使ってください [ヘッドよごれ] 録画を開始した直後、ビデオヘッドが汚れているときに表示されます。 必ずビデオヘッドのクリーニングをしてください (□178)。

カードがありません

メモリーカードがビデオカメラ本体に入っていません (□134)。

カードの 誤消去ッマミ を確認をしてください SDメモリーカードが記録(書き込み)ができない状態になっています。SDメモリーカードの誤消去防止のつまみを記録できる状態に切り換えてください。

画像がありません

メモリーカードに再生する画像がありません。

カードエラーです

メモリーカードにエラーがあり、記録、再生できません。

一時的にカードエラーが起きる場合があります。 「カードエラーです」の表示が4秒後に消えて口が赤色で 点滅するときは、フォーマットしてください。 口が緑色点灯すれば、そのまま記録されます。

カードがいっぱいです

メモリーカードに空き容量がありません。別のメモリーカード と入れ換えるか、画像を消去してください。

ファイル名 が 作成できません

ファイル番号やフォルダ番号が最大になった場合に表示されます。

この画像は 再生できません 再生できない画像ファーマット、互換性のないJPEG画像、またはデータが破壊されている画像を再生しようとした場合に表示されます。

プリントマークエラー

プリントマークを51枚以上設定しようとした、またはマークファイルが編集不可能な場合に表示されます(🕮 156)。

著作権保護信号(約4秒間表示されます)

コピー禁止テープです 再生できません (本機が再生側の場合)


著作権保護信号が記録されているテープを再生した場合、青い 画面上に表示されます。この表示が出るテープは再生すること ができません(□119)。

コピー禁止です

(本機が録画側の場合)


著作権保護信号が記録されているテープをダビング録画しようとした場合に、青い画面上に表示されます。この表示が出るテープは記録することができません。また、アナログ入力時に、テレビやビデオから出力される信号が乱れている場合にも表示されることがあります(□122、124)。

キヤノンビデオシステム



キヤノンビデオ機器に他社製の電源関連製品(バッテリーパック、ACアダプターなど)を組み合わせた場合、 正しく取り付けられなかったり、正常に動作しないことがあります。ご注意ください。

キヤノンビデオ機器と他社製の電源関連製品を組み合わせてお使いになって生じた事故 や故障につきましては保証いたしかねますのであらかじめご了承ください。




記載内容は、2001年1月現在のものです。

取り扱い上のご注意

ビデオカメラやカセット、カードを使うときは次のことに注意してください (使用したカセットやカードはケースに収納してください)。

液晶画面 / ビューファインダーをつかんで、本機を持ち上げない



高温、多湿の場所に放置しない

炎天下の密閉された車内など、高温や多湿の 場所に製品を放置しないでください。




強い磁気の発生する場所で使わない

テレビや携帯電話の近くやテレビ塔の近くなど、強い電波や磁気を発生する場所での撮影は避けてください。画面がゆがんだり、ノイズが入ることがあります。



太陽や強いライトにレンズを向けない

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対に太陽や強いライトに向けないでください。 また輝度差の大きな被写体にカメラを向けた まま放置しないでください。




ホコリや砂の多い場所では使わない

ホコリや砂のつきやすい場所での使用、保存は避けてください。レンズにホコリや砂がつくのを防止するために、使用後は必ずレンズキャップをつけてください。



照明器具に注意する

照明器具を使うときは、器具から発生する熱 に十分注意してください。



分解しない

分解して内部に触れないでください。正常に作動しないときは、キヤノンサービスセンターにご相談ください。




振動や衝撃を与えない

強い振動や衝撃は故障の原因になります。製品はていねいに取り扱ってください。



極端な温度差にさらさない

寒い場所で使った製品を急に暖かい室内に持ち込むと、製品内部に水滴(結露)が生じることがあります。温度差のある場所へ移動するときは、事前にカセットを本体から取り出してください。万一、結露が起きたときは、「結露について」(183ページ)の指示にしたがってください。



ビデオヘッドをクリーニングする

液晶画面/ビューファインダーに「クリーニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることがあります。また、テレビ番組はきれいに写るのに、ビデオでテープを再生すると画面がおかしくなったり、画像全体が青くなったりすることがあります。これは、ビデオヘッドの汚れが原因です。きれいな画像を撮影したり見るために約20時間使ったら、市販の乾式のヘッドクリーニングカセットを使ってビデオヘッドをきれいにしてください。

正常な画像



ビデオヘッドが 汚れているときの画像



ヘッドクリーニングするときは

湿式のクリーニングカセットは使用しないでください。故障の原因となることがあります。

日常のお手入れ/保管上のご注意

大切なビデオカメラやビデオカセット、カードをより長くお使いいただくために、日常のお手入れや保管方法には十分注意してください。

お手入れ

製品の汚れは乾いたやわらかい布で軽くふいてください。化学ぞうきんやシンナーなどの使用は、製品を傷めることがあるのでおやめください。



レンズはいつもきれいに

レンズの表面にホコリや汚れが付いていると、オートフォーカスがうまく動作しないことがあります。レンズを常にきれいに保つようにしてください。最初にプロアーでレンズ表面のゴミ、ホコリを取り除き、それから汚れをふき取るようにしてください。



長期間使わないときは

製品を長期間ご使用にならない場合は、ホコリが少なく、湿度の低い、30 以下の場所に保管してください。 ❤️




各部のチェック

長期間使わなかった後のご使用や、重要な撮 影の前には、各部の動作をチェックしてくだ さい。




ビューファインダーのお手入れ


ビューファインダー内部のゴミを取り除く



- じューファインダーを上げる
- ビューファインダーの側面にある保護カバーを取りはずす



3 綿棒を差し込み、ガラス部のゴミを 取り除く



4 保護カバーを取り付けて、ビューファインダーを元の位置に戻す

注意

ガラス部の表面は傷つきやすいので、ご注意ください。

こんなときは

故障かな?と思っても、修理に出す前にもう一度確認してください。

特にほかの機器と接続しているときは、ケーブルの接続も確認してください。点検しても直らないときは、ご購入の店、またはキヤノンサービスセンターにご相談ください。

	こんなときには	考えられる原因	どうするの?	参照ページ
	電源が入らない。	バッテリーパックが消耗してい る。	十分に充電したバッテリーパック と交換する。	22
		バッテリーパックが正しく装着 されていない。	バッテリーパックを正しく装着し 直す。	24
	途中で電源が切れる。	バッテリーパックが消耗してい る。	十分に充電したバッテリーパック と交換する。	22
電		撮影一時停止状態が5分以上続 いた。	もう一度電源を入れる。	35
	グリップカバーを開いても カセット入れが動かない。	バッテリーパックが消耗してい る。	十分に充電したバッテリーパック と交換する。	22
源		グリップカバーが完全に開いて いない。	止まるまで開く。	30
	カセット入れが動作中に止 まって動かない。	バッテリーパックが消耗してい る。	十分に充電したバッテリーパック と交換する。	22
		本機が故障している。	サービスセンターにご相談くださ い。	裏表紙
	液晶画面/ビューファイン ダーがついたり消えたりを くり返す。	バッテリーパックが消耗してい る。	十分に充電したバッテリーパック と交換する。	22
	操作ボタンを押しても 動かない。	電源が入っていない。	電源を入れる。	3 5 5 1
		カセットが入っていない。	カセットを入れる。	30
撮	電源ランプが点滅し液晶画面/ビューファインダーに 「☆」が点滅する。	バッテリーパックが消耗してい る。	十分に充電したバッテリーパック と交換する。	22
影 時 ・	電源ランプが点滅し液晶画面/ビューファインダーに「IM」が点滅する。	ビデオカメラの内部に水滴が付いた。	結露の項目をご覧ください。	183
再生時	電源ランブが点滅し液晶画面/ビューファインダーに「カセットを取り出してください」が点滅する。	保護機能が働いている。	カセットを一度取り出して、入れ 直す。	30
	リモコンが動作しない。	本機とリモコンのリモコンコードが異なるかメニューでリモコンセンサーを止めている(液晶画面/ビューファインダーに「(©)」が出ている。	メニューでリモコンコードを 「(() () 1 」または「() () 2 」にする。	118
		リモコンの電池が消耗した。	新しい電池と交換する。	34

	こんなときには	考えられる原因	どうするの?	参照ページ
	液晶画面 / ビューファイン ダーに映像が映らない。	カメラモードになっていない。	電源スイッチを「カメラ」にし、 テープ / カード切り換えスイッチ を「テープ」にする。	35
	「エリア/日時を設定して ください」が表示される。	世界時計のエリアまたは日時が 設定されていないか、ボタン型 リチウム電池が消耗している。	世界時計のエリアと日時を設定するか、新しいボタン型リチウム電池CR2025と交換し、日付/時刻を設定し直す。	
	スタート/ストップボタン を押しても、録画しない。	電源が入っていない。	電源スイッチを「カメラ」にし、 テープ / カード切り換えスイッチ を「テープ」にする。	35
		カセットが入っていない。	カセットを入れる。	30
		テープが終わっている(液晶画面/ビューファインダーに「©END」が点灯している。	テープを巻き戻すか、新しい カセットを入れる。	3 0 5 1
撮		カセットが録画できない状態になっている(液晶画面/ビューファインダーに「」が点滅する)	別のカセットと入れ換えるか、カ セットを録画できる状態に切り換 える。	
影		カメラモード以外になっている。	電源スイッチを「カメラ」にし、 テープ / カード切り換えスイッチ を「テープ」にする。	35
時	ピントが合わない。	ピントの自動調整が苦手な被写 体である。	手動でピントを合わせる。	68
		ビューファインダーの視度が合 っていない。	視度調整レバーで画像がはっきり 見えるように調整する。	33
		レンズが汚れている。	最初にプロアーでレンズ表面のゴミ、ホコリを吹き除いた後で、レンズを傷付けないように、乾いた柔らかい布で軽く拭いて、汚れを取り除く。(ティッシュペーパーに使わないでください。)	
	キラキラ光っていたり、極端に明るい被写体(一部に高輝度な部分がある被写体)を撮影すると、縦に帯が出る。	CCDのスミア現象で故障ではあ りません。		67
	ビューファインダーの画像 がはっきりしない。	視度調整レバーで調整していな い。	視度調整レバーで調整する。	33
再	再生ボタンを押しても再生 しない。	電源が入っていない、または再 生(VTR)モード以外になって いる。	電源スイッチを「再生 (VTR)」、 テープ / カード切り換えスイッチ を「テープ」にする。	51
生		カセットが入っていない。	カセットを入れる。	30
時		テープが終わっている(液晶画面/ビューファインダーに「ጮ END」が点灯している)。	テープを巻き戻す。	51

こんなときは一つづき

	こんなときには	考えられる原因	どうするの? 参	照ページ
_	テープは回っているが、テ レビに再生画像が出ない。	テレビのテレビ / ビデオ切り換 えスイッチがビデオにセットさ れていない。	テレビ / ビデオ切り換えスイッチ をビデオにセットする。	56
再生		ビデオヘッドが汚れている。	市販の乾式のヘッドクリーニング カセットでビデオヘッドをクリー ニングする。	178
時		コピー禁止テープを再生または ダビング録画しようとしている。	再生またはダビング録画を中止し てください。	119 173
	再生画像は出るが、内蔵ス ピーカーから音が出ない。	スピーカーの音量調整が「切」になっている。	マルチダイヤルで調整する。	54
	メモリーカードが入らない	メモリーカードの向きが正しく ない。	正しい向きでメモリーカードを入 れるか、新しいメモリーカードを 入れる。	134
	メモリーカードに記録でき ない。	すでにメモリーカードの容量い っぱいに記録してる。	不要な画像を消去してから撮影す る。	146
		フォーマットされていないメモ リーカードを使っている。	フォーマットしてからメモリーカー ドを使う。	158
		メモリーカードが入っていない。	メモリーカードを入れる。	134
カー		番号が最大になっている (ファイル名が作成できない)。	メニューで番号リセットを「する」 に設定して、新しいメモリーカー ドを入れる	136
ド 使		SDメモリカードの場合、メモリカー ドが記録できない状態になっている。	SDメモリカードを記録できる状態に切り換える。	137
用時	メモリーカードの再生がで きない。	カード再生モード以外になっている。	電源スイッチを「再生 (VTR)」 テープ / カード切り換えスイッチ を「カード」にする。	141
		メモリーカードが入っていない。	メモリーカードを入れる。	134
	画像を消去できない。	画像がプロテクト設定されている。	プロテクト設定を解除する。	144
		SDメモリカードの場合、メモリカー ドが記録できない状態になっている。	SDメモリカードを記録できる状態に切り換える。	137
	□が赤色で点滅する。	カードエラーになっている。	電源を切る。 メモリーカードを出し入れする。	134

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音やノイズ、静電気などによりビューファインダーに通常でない文字が出たり、正常に動作しないことがあります。このような場合は、電源およびボタン型リチウム電池をいったん取りはずし、しばらくしてから取り付け直して、操作してください。

結露について

夏季、よく冷えたビールをコップに注ぐと、 コップの表面に水滴がつくことがあります。 この現象を結露といいます。ビデオカメラ を結露した状態で使用すると故障の原因に なりますので注意してください。

結露したときは?

電源ランプが点滅して、本機は自動的に停止します。液晶画面/ビューファインダーに「結露しています」が約4秒間表示され、⑤が点滅します。カセットが入っている場合は、「結露しています」のあとで、「カセットを取出してください」が表示され、๑が点滅します。



カセットが入っている場合は、すぐに取出して、カセット入れを開いたまま乾燥した所に置いてください(結露したときは、電源スイッチと取出しボタンのみ働きます)。結露したときは、カセットを本体に入れようとしても入りません。



結露を防ぐためには


温度差のある場所へ急に移動するときは、事前にカセットを取り出し、ビデオカメラをビニール袋に入れて密閉してから移動します。ビデオカメラが移動先の温度と同じになってから袋から取出すと、結露を防ぐことができます。

使い始めるには

水滴が消えるまでの時間は、周囲の環境によって多少異なりますが、約1時間程度です。電源を入れて、液晶画面/ビューファインダーの®や電源ランプが点滅しなくなっても、念のためさらに1時間くらい放置してください。

こんなときにはご注意

寒い所から急に暖かい所に移動したとき



寒い部屋を急に暖房したとき



湿度の高い部屋の中



夏季、冷房のきいた部屋から急に温度や 湿度の高い所に移動したとき



海外で使うとき

本製品は、海外でもお使いになれますが、次のことにご注意ください。

テレビでの再生

録画したビデオカセットを現地のテレビでご覧になる場合、日本国内で採用しているNTSC方式(カラー受信方式の1つ)で、映像/音声入力端子のついたテレビが必要になります。

NTSC方式は以下の国で採用されています。

日本放送出版協会発行「世界のラジオとテレビジョン1988」による



アメリカ合衆国	ブエルトルコ	ハイチ
エクアドル	ベネズエラ	パナマ
カナダ	ペルー	バハマ
キューバ	米領サモア	バラバドス
グアム	ボリビア	ミャンマー
大韓民国	グァテマラ	フィリピン
チリ	グリーンランド	ホンジュラス
ドミニカ	コスタリカ	ミクロネシア
トリニダード・トバゴ	コロンビア	メキシコ
ニカラグア	スリナム	台湾
バミューダ	セントルシア	

バッテリーパックの充電

ACアダプターCA-560は、AC100~240V 50/60Hzまでの電源に接続できます。ただし、電源コンセントの形状が異なる国では、変換プラグアダプターが必要になります(1つの国の中でも地域によってコンセントの形状が異なる場合があります)。

変換アダプターについては、旅行代理店などで確認の上、あらかじめご用意ください。

海外の電源コンセントの種類

タイプ	Α	В	BF	С	S
コンセントの形状		•	<u></u>	⊙ ⊙ •	
変換プラグ	不要です				

マレーシア

主な国名と使用するプラグの種類 (参考資料)

<u>北米</u> アメリカ合衆国 カナダ	
アメリカ合衆国	Α
カナダ	A A
<u> ヨーロッパ</u>	
<u>アイスランド</u>	<u>C</u>
アイルランド	<u>C</u>
イギリス	B. BF
イタリア	С
オーストリア	С
オランダ	С
ギリシャ	С
スイス	С
スウェーデン	С
スペイン	A. C
デンマーク	C
ドイツ	C
ノルウェー	C
ヨーロッパ アイスランド アイルランド イギリス イタリア オーストリア オランダ ギリシャ スイス スウェーデン スペイン デンマーク ドイツ ノルグリー フィンランド	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
フィンランド	C

フランス	C C B. C B. C
ベルギー	С
ポーランド ポルトガル	B. C
ポルトガル	B. C
ルーマニア	С
<u>アジア</u> インド インドネシア	
インド	B. C. BF C
インドネシア	С
シンガポール	B. BF
スリランカ	B. C. BF
インドネシア シンガポール スリランカ タイ	A. BF. C
大韓民国	A. C
中華人民共和国 A.B	. BF. C. S
ネパール	С
パキスタン	B. C
バングラディシュ	. C
フィリピン	A. BF. S
ベトナム	A. C
<u> </u>	B. BF
マカオ	B. BF B. C. BF A. BF. C A. C BF. C. S C B. C A. BF. S A. C B. BF B. C

マレーシテ	B. Br. C
オセアニア	
オーストラリア グアム タヒチ トンガ ニュージーラント フィジー	S
グアム	A
タヒチ	С
トンガ	A C S S
ニュージーラント	<u> </u>
フィジー	<u>S</u>
中毒业	
<u>・中角不</u> アルゼンチン	BE C S
フロンビア	Δ
ジャマイカ	A
<u> </u>	B. C
ハイチ	A
パナマ	A
バハマ	A
田南木 フロンピア ジャマイカ チリ ハイチ パナマ ブハマ ブエルトルコ ブラジル	A
<u>ノフシル</u> ベネズエラ	BF. C. S A A B. C A A A A A A. C

B BF C

ペルー	A. C
メキシコ	A
中近東	
イスラエル	C
イラン	C
クウェート	С С В. С
イスラエル イラン クウェート ヨルダン	B. BF
アフリカ	
アルジェリア	A. B.BF. C
エジプト	B. BF. C
カナリア諸島	A. B.BF. C B. BF. C C
ギニア	C
ケーマ	B C

BF

保証書とアフターサービス

本機の保証は日本国内を対象としています。万一海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦ください。

保証書

本体には保証書が添付されています。必要事項が記入されていることをお確かめのうえ、 大切に保存してください。

アフターサービス

製品の保証について

- 1 本製品が万一故障したときは、本製品と保証書をご持参のうえ、ご購入いただいた販売店またはキヤノンサービスセンターにご相談ください。
- 2 保証期間内でも保証の対象にならない場合 もあります。詳しくは保証書に記載されて いる保証内容のご案内をご覧ください。 保証期間はご購入日より1年間です。
- 3 保証期間経過後の修理は原則として有料となります。なお、運賃等の諸経費は保証期間内でもお客様にご負担いただくことがあります。
- 4 本製品などの不具合により録画されなかった場合の付随的損害(録画、録音に要した 諸費用および得べき利益の損失など)につ いては、保証致しかねます。

修理を依頼されるときは

5 修理品をご持参いただくときは、不具合の 見本となるビデオカセットを添付するなど したうえ、不具合の内容/修理箇所を明確 にご指示ください。

補修用性能部品について

6 ビデオカメラ補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造の打ち切り後8年です。従って期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、故障の原因や内容によっては、期間中でも修理が困難な場合と、期間後でも修理が可能な場合がありますので、その判断につきましてはご購入店、またはキヤノンサービスセンターにお問い合わせください。

修理料金について

7 修理料金は故障した製品を正常に修復する ための技術料と修理に使用する部品代との 合計金額からなります。

修理見積につきましては、窓口で現品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。なお、お電話での修理見積依頼につきましては、おおよその仮見積になりますので、その旨ご承知おきください。

主な仕様(型式:FV20)

システム 回転3ヘッドヘリカルスキャン

DV方式(民生用デジタルVCR SD/SDL方式)

映像記録方式: デジタルコンポーネント記録

音声記録方式: PCMデジタル記録 16bit (48kHz/2ch)、12bit (32kHz/4ch)

2倍 / 3倍録画モード時は12 bit (32kHz/2ch)のみ

信号方式: NTSC方式準拠

使用可能ビデオカセット: MinipyマークのついたミニDVカセット

テープ速度: 約18.81mm/秒 (SPモード時) 約12.56mm/秒 (LPモード時)

約9.41mm/秒 (2倍録画モード時) 約6.28mm/秒 (3秒録画モード時)

録画/再生時間: (80分テープ使用)80分(SPモード時) 120分(LPモード時)

160分(2倍録画モード時) 240分(3倍録画モード時)

早送り/巻き戻し時間: 約2分20秒(60分テープ使用時)

撮像素子: 1/4インチCCD、総画素数46万画素、有効画素数29万画素

液晶画面:
 ピューファインダー:
 マイク:
 レンズ:
 2.5型TFTカラー液晶(約11.2万画素)
 スキレオエレクトレットコンデンサーマイク
 レンズ:
 f=4.2~42mm F1.8~2.9 電動10倍ズーム

レンズ構成:7群10枚フィルター取付径:30.5mm

焦点調整: TTL 自動焦点、マニュアル調整可 最至近撮影距離: ワイド端1cm、ズーム全域1m 色温度切り換え: フルオート(セット、屋内、屋外付)

最低被写体照度: 2ルクス(カメラモードでローライトモード時)

推奨被写体照度:100ルクス以上被写体照度範囲:2~10万ルクス

絞り: オートアイリスサーボ方式

手ぶれ補正機能: 電子式

入・出力端子(レベル/インピーダンス)

映像端子*: 3.5mm 4極ミニジャック、1Vp-p/75

S 映像端子: 4ピンミニ DIN

輝度信号: 1 Vp-p/75 色信号: 0.286 Vp-p/75

DV端子: マルチコネクター、IEEE1394準拠 音声端子*: 3.5mm 4極ミニジャック

出力時: -10dBV(47k 負荷時)/3k 以下

入力時: - 10dBV/40k 以上

外部マイク端子: 3.5mm ステレオミニジャック、-57dBV(600 マイク使用時)/5k 以上

ヘッドホン端子*: 3.5mm ステレオミニジャック

リモート端子: 2.5mm LANC対応 *映像・音声端子は、ヘッドホン端子と兼用です。

電源その他

電源電圧: DC7.4V

消費電力: ビューファインダー使用時:約3.7 W (録画中、AF合焦時)

液晶画面使用時:約4.5W(録画中、AF合焦時)

動作温度: 0°C~40°C

外形寸法: 57×102×134mm (幅×高さ×奥行)

撮影時総質量: 約635g(バッテリーパックBP-512、レンズキャップ、ボタン型リチウム電池、

ビデオカセット30分用、メモリーカードMMC-8M含む)

本体質量: 約540g

製品の仕様および外観は改善などの理由で予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

索引

ア行	
アート	93
アナログ入力	122
アフターサービス	185
アフターサービス アフレコ インプリカー	128
インデックス画面 ウィンドカット機能	142
液晶画面:調整	
: 表示	166
エリア	39
お知らせタイマー	
オートフェード	90
オートモード(プログラムAE) 辛恵な切り換える	130
音声を切り換える 音量調整	130
カ行	
海外で使うとき	184
カセットの入れかた/出しかた	30
カセットの入れかた/出しかた カメラクロマキー カメラデータ	149
カメラデータ	115
カメラモード カード再生モード	18
カードカメラモード	18
カードカメラモード カードクロマキー カードミックス	149
カードミックス	149
カードルミキー グリップベルト	149
グリップベルト	33
警告文表示	170
后路 広角	183
コピー(テープ メモリーカード) (メモリーカード テープ)	153
(メモリーカード テープ)	155
こんなこさは	180
11.7=	
ザ行	
サ行	5.1
サ行 再生 再生 (VTR) モード	51 18
サ行 再生 再生 (VTR) モード 撮影が終わったら	51 18 36
サ行 再生 再生 (VTR) モード 撮影が終わったら 撮影する	51 18 36 35
再生 再生 (VTR)モード 撮影が終わったら 撮影する サーフ&スノーモード (プログラムAE)	51 18 36 35 65
再生 再生 (VTR)モード 撮影が終わったら 撮影する サーフ&スノーモード (プログラムAE) 三脚を使って撮る	38
再生 再生 (VTR) モード 撮影が終わったら 撮影する サーフ&スノーモード (プログラムAE) 現を使って撮る 視度調整	38 33
再生 再生 (VTR) モード 撮影が終わったら 撮影する サーフ&スノーモード (プログラムAE) 三脚を使って撮る 視度調整 シャッタースピード	38 33 101
再生 再生 (VTR) モード 撮影が終わったら 撮影する サーフ&スノーモード (プログラムAE) 三脚を使って撮る 視度調整 シャッタースピード	38 33 101
再生 再生 (VTR) モード	38 33 101 146 93
再生 再生 (VTR) モード	38 33 101 146 93
再生 再生 (VTR) モード	38 33 101 146 93
再生 再生 (VTR) モード	38 33 101 146 93 64 65 142
再生 再生 (VTR) モード	38 33 101 146 93 64 65 142 47
再生 再生 (VTR) モード	38 33 101 146 93 64 65 142 47
再生 再生 (VTR) モード	38 33 101 146 93 64 65 142 47 141 39 56
再生 再生 (VTR) モード	38 33 101 146 93 64 65 142 47 141 39 56 119
再生 再生 (VTR) モード 描影が終わったら 撮影する サーフ&スノーモード(プログラムAE) 三脚を使って撮る 視度調整 シャッタースピード 消去(メモリーカード) シロクロ スポーツモード(プログラムAE) スポーツモード(プログラムAE) スポーツモード(プログラムAE) エボットライトモード(プログラムAE) エディーム 静止画を見る 世界時計 接続 : テレビで見る :ほかのビデオへ録画する :ほかのビデオやテレビの画像を録画する —	38 33 101 146 93 64 65 142 47 141 39 56 119 122 93
再生 再生 (VTR) モード 撮影が終わったら 撮影する サーフ&スノーモード (プログラムAE) 一脚を使って撮る 視度調整 シャッタースピード 消去 (メモリーカード) シロクロ スポーツモード (プログラムAE) スポットライトモード (プログラムAE) ススライドショー ススライドショー ズーム 静止画を見る 世界時計 接続 : テレビで見る : ほかのビデオへ録画する : ほかのビデオやテレビの画像を録画する セピア セルフタイマー	38 33 31 101 146 93 64 65 142 47 141 39 56 119 129 93
再生 再生 (VTR) モード	38 33 31 101 146 93 64 65 142 47 141 39 56 119 122 93 61 111
再生 再生 (VTR) モード 開き (VTR) モード 撮影が終わったら 撮影する サーフ&スノーモード (プログラムAE) 三脚を使って 撮る (視度調整 シャッタースピード 消去 (メモリーカード) シロクロ スポーツモード (プログラムAE) スポットライトモード (プログラムAE) スポットライトモード (プログラムAE) エズム 静止画を見る 世界時計 接続 : テレビで見る : ほかのビデオへ録画する : ほかのビデオやテレビの画像を録画する ーセピア セレルフタイマー ゼロセットメモリー □ (全自動) モード	38 33 31 101 146 93 64 65 142 47 141 39 56 119 129 93
再生 再生 (VTR) モード 撮影が終わったら 撮影する サーフ&スノーモード (プログラムAE) 三脚を使って撮る 視度調整 シャッタースピード 消去 (メモリーカード) ショクロ スポーツモード (プログラムAE) スポットラートモード (プログラムAE) スポーツモード (プログラムAE) スポーツモード (プログラムAE) スポーツモード (プログラムAE) まラングラムトを 静止画を見る 世界時計 接続 : テレビで見る : ほかのビデオやテレビの画像を録画する セピア セルフタイマー ゼロセットメモリー □ (全自動) モード	38 38 3101 146 93 64 65 142 47 141 39 56 119 122 93 61 111 63
再生 再生 (VTR) モード	38 33 101 146 93 64 65 142 47 141 39 122 93 61 111 63
再生 再生 (VTR) モード 撮影が終わったら 撮影する サーフ&スノーモード (プログラムAE) 三脚を使って撮る 視度調整 シャッタースピード 消去 (メモリーカード) シロクロ スポーツモード (プログラムAE) スポットライトモード (プログラムAE) スポットライトモード (プログラムAE) スポットライドショー スズム 静止画を見る 世界時計 接続 : テレビで見る : ほかのビデオへ録画する : ほかのビデオやテレビの画像を録画する セゼア セレルフタイマー ゼロセットメモリー □ (全自動)モード	38 33 31 101 146 93 64 65 142 47 141 39 50 119 122 93 61 111 63
再生 (YTR) モード	38 38 31 101 146 93 64 65 142 47 141 39 56 112 93 61 111 63
再生 (YTR) モード 撮影が終わったら 撮影する サーフ&スノーモード (プログラムAE) ご脚を使って撮る 視度調整 シャッタースピード 消去 (メモリーカード) シロクロ スポーツモード (プログラムAE) スポーツモード (プログラムAE) スポーツモード (プログラムAE) スポーツモード (プログラムAE) スポーツ・ドショー ズライドショー ズラム 静止 時計 接続 : テレビで見る : ほかのビデオヤテレビの画像を録画する セピア セルフタイマー セロセラ セレフタイマー ゼロセ自動) モード タイムコード 対面撮影 長時間録画モード	38 33 101 146 93 64 65 142 47 141 39 122 93 61 111 63

	115
手ぶれ補正機能 電源 : 家庭用コンセント	_ 98 21
: バッテリーパック	_ 22
: 竜源人1 ツナ	_ 18
ナ行	
内蔵スピーカー	_ 54
夏時間	_ 41
八行	
バッテリーパック ・残事事子	136
大学	_ 22
日付サーチ	114
ロN・時刻 ビデオヘッドのクリーニング	178
ビューファインダー: お手入れ	179
:調整 :表示	_ 33
: 表示 : 表示 ピント合わせ	166
フォトサーチ フォト撮影	113
フォト撮影 フォーマット	_ 59 158
プリントマーク	156
プログラムAE	_ 63
プロテクト ヘッドホン	144 _ 55
ポートレートモード (プログラムAE)	_ 64
ホタンフ1ド	_ 88 104
	104
マ行	
マイク端子 マルチ画面	128 _ 95
マルチダイヤル	_ 93 17
メニュー メモリーカード : 入れかた	_ 72
メモリーカード : 人れかた : 画質	134
: 記録する	137
モザイク	_ 93
	_ 90
ラ行	
ライトカラー リキコン	_ 88 34
リモコン リモコンコード	34 118
リモコン リモコンコード レンズキャップ	_ 34 118 _ 33
リモコン リモコンコード シンズキャップ 録画サーチ	_ 34 118 _ 33 _ 50
リモコン リモコンコード レンズキャップ	_ 34 118 _ 33 _ 50 _ 50
リモコン リモコンコード レンズキャップ 録画サーチ 録画チェック	_ 34 118 _ 33 _ 50 _ 50
リモコン リモコンコード レンズキャップ 録画サーチ 録画チェック ローライトモード(プログラムAE)	_ 34 118 _ 33 _ 50 _ 50
リモコン リモコンコード レンズキャップ 録画サーチ 録画チェック ローライトモード(プログラムAE) ワイド(テレビ16:9) ワイブ	34 118 33 50 50 65
リモコン リモコンコード レンズキャップ 録画サーチ 録画チェック ローライトモード(プログラムAE) ワ行	34 118 33 50 50 65
リモコン リモコンコード レンズキャップ 録画サーチ 録画チェック ローライトモード(プログラムAE) ワ行 ワイド(テレビ16:9) ワイブ そのほか AEシフト AVインサート	34 118 33 50 50 65 65
リモコン リモコンコード レンズキャップ 録画サーチ 録画チェック ローライトモード(プログラムAE) ワ行 ワイド(テレビ16:9) ワイブ そのほか AEシフト AVインサート DV端子 120、	34 118 33 50 50 65 73 90
リモコン リモコンコード レンズキャップ 録画サーチ 録画チェック ローライトモード(プログラムAE) ワイド(テレビ16:9) ワイブ そのほか AEシフト AVインサート DV端子 120、 10-1方式 120、	34 118 33 50 50 65 65
リモコン リモコンコード レンズキャップ 録画サーチ 録画チェック ローライトモード(プログラムAE) ワ行 ワイド(テレビ16:9) ワイブ そのほか AEシフト AVインサート DV端子 120、 ID-1方式 LANC (ランク)リモート端子 LANC (ランク)リモート端子	34 118 33 50 50 65 73 90 71 126 124 57 19
リモコン リモコンコード レンズキャップ 録画サーチ 録画チェック ローライトモード(プログラムAE) ワイド(テレビ16:9) ワイブ そのほか AEシフト AVインサート DV端子 120、 ID-1方式 LANC (ランク)リモート端子 LPモード S1-映像端子	34 118 33 50 65 73 90 71 71 57 190 56
リモコン リモコンコード レンズキャップ 録画サーチ 録画チェック ローライトモード(プログラムAE) ワイド(テレビ16:9) ワイブ そのほか AEシフト AVインサート DV端子 LANC (ランク)リモート端子 LPモード S1-映像端子 SP(標準)モード	34 118 33 50 50 65 73 90 71 126 124 57 19

メニュー索引

操作からメニューが探せます。

ア行	サプメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再生
アフレコする方法(音声/マイク)を変える	VTR設定				
ウィンドカットを入/切する	VTR設定				
液晶画面(LCD)の明るさを調整する	表示設定				
エリア/サマータイムを変える	システム設定				
オーディオモード(12bit/16bit)を変える	VTR設定				
お知らせブザーを入/切する	システム設定				
オンスクリーンを入/切する	表示設定				
カ行	サプメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再生
画像が消えないようにする(プロテクト)	カード実行				
画像を消去する	カード実行				
カードからテープへコピーする	カード実行				
カードに記録する画質を変える	カード設定				
カードミックスを使う	カードミックス				
カードをフォーマットする	カード実行				
サ行	サプメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再生
再生時の文字表示を入/切する	表示設定				
シャッタースピードを変える	カメラ設定				
タ行	サプメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再生
対面撮影の設定(ミラー/ノーマル)を変える	表示設定				
デジタルズームを入/切する	カメラ設定				
データコードの日時の表示を選ぶ	表示設定				
データコードの表示内容を選ぶ	表示設定				
テープからカードへコピーする	カード実行				
手ぶれ補正を入/切する	カメラ設定				

ナ行	サブメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再生
日時の表示を入/切する	表示設定				
日時を設定する	システム設定				
日時(データコードで表示する)を選ぶ	表示設定				
八行	サプメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再生
バイリンガルの設定を変える	VTR設定				
番号(静止画ファイルの)リセットを入/切する	カード設定				
日付の自動表示を入/切する	表示設定				
プリントマークを付ける	カード実行				
ヘッドホンを使う	VTR設定				
ボタンライトの設定を変える	システム設定				
ホワイトバランスを設定する	カメラ設定				
ラ行	サプメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再生
ライトカラーの設定を変える	システム設定				
リモコンコードを変える	システム設定				
録画モードを変える	VTR設定				
その他	サプメニュー	カメラ	再生 (VTR)	カード カメラ	カード 再生
16:9を使う	カメラ設定				
AV端子を使う	VTR設定				